o ICOM

système de répéteur numérique id-rp2

Manuel d'instructions

IMPORTANT

LISEZ ATTENTIVEMENT CE MANUEL D'INSTRUCTIONS avant d'essayer de faire fonctionner le répéteur.

CONSERVEZ CE MANUEL D'INSTRUCTIONS. Ce manuel contient des consignes de sécurité et d'utilisation importantes pour le système ID-RP2.

DÉFINITIONS EXPLICITES

MOT	DÉFINITION
choc électrique peu	Des blessures, un incendie ou un R AVERTISSEMEN vent survenir.
ATTENTION Des	dommages matériels peuvent survenir.
NOTE	Si ignoré, inconvénient seulement. Aucun risque de blessure, d'incendie ou de choc électrique.

PRÉCAUTIONS

R DANGER ! L'installation de l'ID-RP2, en particulier l'ID RP2L et les antennes, est destinée à une installation professionnelle uniquement. Nous ne sommes pas responsables de tout bris de bâtiment, de tout dommage résultant d'une chute de l'ID-RP2L ou de l'antenne depuis un endroit élevé ou instable ou résultant de toute blessure corporelle ou de tout accident dans tous les autres cas. Assurez-vous de consulter un ingénieur expert pour les installations. répéteur s'il y est laissé pendant de longues périodes.

R AVERTISSEMENT EXPOSITION RF ! Cet appareil émet de l'énergie radiofréquence (RF). Une extrême prudence doit être observée lors de l'utilisation de cet appareil.

Si vous avez des questions concernant l'exposition aux RF et les normes de sécurité, veuillez vous reporter au rapport de l'Office of Engineering and Technology de la Commission fédérale des communications sur l'évaluation de la conformité aux directives de la FCC pour les champs électromagnétiques radioélectriques humains (OET Bulletin 65).

R AVERTISSEMENT HAUTE TENSION ! Ne branchez JAMAIS

une antenne ou un connecteur d'antenne interne pendant la transmission. Cela peut entraîner un choc électrique ou des brûlures.

R AVERTISSEMENT HAUTE TENSION ! N'installez JAMAIS l'antenne à un endroit où une personne touche facilement l'antenne pendant la transmission. Cela peut entraîner un choc électrique ou des brûlures.

R N'appliquez JAMAIS de CA au connecteur [DC 13.8V IN]. Cela pourrait provoquer un incendie ou endommager le répéteur.

R N'appliquez JAMAIS plus de 16 V CC, comme une batterie 24 V, au connecteur [DC 13.8V IN] du répéteur. Cela pourrait provoquer un incendie ou endommager le répéteur.

R NE JAMAIS laisser de métal, de fil ou d'autres objets toucher les pièces internes ou les connecteurs du répéteur. Cela peut entraîner un choc électrique.

R NE JAMAIS utiliser ou toucher le répétiteur, ID RP2C, ID-RP2D et ID-RP2V, avec les mains mouillées. Cela peut entraîner un choc électrique ou endommager le répéteur.

R N'exposez JAMAIS le répéteur, ID-RP2C, ID RP2D et ID-RP2V, à la pluie, à la neige ou à tout autre liquide.

Ces unités n'ont pas de protection contre l'eau.

ÉVITEZ d'utiliser ou de placer le répéteur, ID-RP2C, ID-RP2D et ID-RP2V, dans des zones où la température est inférieure à -10°C (+14°F) ou supérieure à +50°C (+122°F). Sachez que les températures peuvent dépasser 80 °C (+176 °F), entraînant des dommages permanents au

ÉVITEZ d'utiliser ou de placer l'ID-RP2L dans des zones où la température est inférieure à -30 °C (-22 °F) ou supérieure à +60 °C (+140 °F). Soyez conscient que les températures sur un véhicule '

s tableau de bord peut dépasser 80°C (+176°F), entraînant des dommages permanents au répéteur s'il y est laissé pendant de longues périodes.

ÉVITEZ de placer le répéteur, ID-RP2C, ID-RP2D et ID-RP2V, dans des environnements excessivement poussiéreux ou à la lumière directe du soleil

Placez le répéteur dans un endroit sûr pour éviter toute utilisation par inadvertance par des enfants.

N'UTILISEZ PAS d'agents chimiques tels que de la benzine ou de l'alcool lors du nettoyage, car ils peuvent endommager les surfaces du répéteur.

NE PAS modifier le répéteur pour quelque raison que ce soit.

Utilisez uniquement le fusible spécifié.

Pour les États-Unis uniquement

ATTENTION : Les changements ou modifications apportés à ce répéteur. non expressément approuvés par Icom Inc., peuvent annuler votre droit d'utiliser ce répéteur en vertu des réglementations FCC.

ATTENTION : L'ID-RP2L est destiné à être utilisé comme station de base fixe avec l'antenne située à l'extérieur sur le toit ou sur la tour d'antenne.

POUR RADIATEURS NON INTENTIONNELS DE CLASSE B

Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites d'un appareil numérique de classe B, conformément à la partie 15 des règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie radiofréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, il n'y a aucune garantie que des interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si cet équipement cause des interférences nuisibles à la réception radio ou télévision, ce qui peut être déterminé en éteignant et en allumant l'équipement, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger l'interférence par une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorientez ou déplacez l'antenne de réception.
 Augmenter la distance entre les équipements et récepteur.
- Connectez l'équipement à une prise sur un circuit différent de celui auquel le récepteur est connecté.
- Consultez le revendeur ou un radio/TV expérimenté technicien pour obtenir de l'aide.

TABLE DES MATIÈRES

IMPORTANT	i DÉFINITIONS
EXPLICITES	i
PRÉCAUTIONS	i TABLE DES
MATIÈRES	
1 APERÇU DU SYSTÈME	1–2
2 ACCESSOIRES FOURNIS	
RP2C	
RP2V	3 n Accessoires pour ID-
RP2L	3 n Accessoires pour
AH-106	4 n Accessoires pour
AH-107	4 n Accessoires pour
AH-108	
3 DESCRIPTIONS DU PANNEAU	5–8 n ID-RP2C (Panneau
avant)	
arrière)	
avant)	6 n ID-RP2D (Panneau
arrière)	6 n ID-RP2V (Panneau
avant)	7 n ID-RP2V (Panneau
arrière)	7 n ID-BP2
L	
4 CONNEXIONS ET INSTALLATI	ONS9–18 n
Précautions	
propos du câble coaxial	9 n À propos de
l'alimentation	
dans le rack du système	10 n Fixation des pieds en
caoutchouc	10 n Mise à la
terre	10 n Connexions du
système	11 n Assemblage de
l'antenne	12 D
AH-106	12 D
AH-107	14 D
AH-108	16 n Installation
de l'ID-RP2L	17 n Réglage de l'antenne
parabolique	18 D À propos de la fiche de
test	
parabolique	5 5

5 INSTALLATION DES PILOTES	19–33 n Microsoft®
Windows® XP (Service Pack 2) 2000	
Me 28 n	Microsoft® Windows
Vista™	31 n Confirmation du port
COM	35 D Microsoft® Windows® XP/ i D Microsoft® Windows® 98SE/
Me 36 D M	icrosoft® Windows
Vista™	37 n Désinstallation du pilote
USB	38
6 INSTALLATION DE L'UTILITAIRE	40–42 n
Installation	40 n
Désinstallation	
7 RÉGLAGES DU RÉPÉTEUR	37–49 n Réglages ID-
	43 D Écrap utilitaira ID
	14 n Réglage de fréquence pour ID-
RP2D 47 n Ré	alage de fréquence pour ID-
RP2V 48 n R	
RP2I	29 age 12-
8 ENTRETIEN	51–52 n
Dépannage	51 n À
propos du nettoyage	52 n
Remplacement des fusibles	52 D
OPC-1309	52 D
OPC-1380	52 D
Câble d'alimentation CC de l'ID-F	RP2L 52
9 SPÉCIFICATIONS ET OPTIONS	53–54 n
Spécifications	53 D ID-
RP2C	53 D ID-
RP2L	53 D ID-RP2D/ID-
RP2V	54 n
Options	
10 À PROPOS DE CE	

1 APERÇU DU SYSTÈME

Le site de répéteur pour les technologies numériques intelligentes pour la radio amateur (D-STAR) peut être construit en combinant avec les unités suivantes selon le plan ou l'échelle .

ID-RP2C : Contrôleur répéteur

ID-RP2D : répéteur de données 1.2 GHz

ID-RP2V : répéteur vocal numérique 1,2 GHz

ID-RP2L : répéteur de liaison hyperfréquence 10 GHz

En outre, les options suivantes sont également requises pour les opérations de répéteur système.

AH-106 : Antenne parabolique 10 GHz 800 (d)

AH-107 : Antenne parabolique 10 GHz 450 (d)

AH-108 : Antenne Colinéaire 1.2 GHz

n ID-RP2C

L'ID-RP2C est un contrôleur de répéteur et un contrôleur doit être utilisé dans chaque site de répéteur.

Le contrôleur relaie la voix ou les données numériques (trafic)

signaux pour le fonctionnement du répéteur.

Un total de 4 connecteurs d'interface pour les connexions de répéteurs locaux sont disponibles.

Les répéteurs vocaux et de données numériques peuvent être connectés selon les besoins

· Composition standard :

Répéteur de données 1

Répéteur vocal numérique 1

Pièces de rechange 2 (pour le répéteur d'un autre groupe)

REMARQUE : Il est recommandé de ne connecter que 1 ou 2 répéteurs pour la même bande de fréquence afin d' les interférences. répéteurs pour la même bande de fréquence afin d'éviter

Un total de 2 connecteurs d'interface pour les connexions de répéteur de

liaison micro-ondes sont disponibles

Le répéteur de liaison micro-ondes peut être connecté comme vous le souhaitez

Un port Ethernet (10Base-T) est disponible pour l'indicatif d'appel du site de relais, les paramètres d'adresse IP, etc., à partir du PC et du logiciel utilitaire ID-RP2C

Ou, un PC de contrôle de passerelle peut être connecté comme souhaité.

En connectant le PC installé avec l'utilitaire ID-RP2L, le réglage de la fréquence de fonctionnement et le contrôle de fonctionnement peuvent être effectués

n ID-RP2D (non disponible dans les pays européens)

ID-RP2D est un répéteur de données 1,2 GHz (128 kbps) et se connecte à I'ID-RP2C.

*L'ID-RP2D ne fonctionne jamais comme un répéteur sans ID RP2C, car aucune fonction de relais n'est intégrée.

Le logiciel utilitaire ID-RP2D/V, fourni avec l'ID-RP2C, et un PC sont

nécessaires pour les réglages de fréquence de réception et d'émission. Le fonctionnement du répéteur est effectué

en mode simplex sur la même fréquence pour le mode données, cependant, différentes fréquences entre l'émission et la réception peuvent être réglées en mode simplex.

n ID-RP2V (non disponible dans les pays européens)

ID-RP2V est un répéteur numérique de voix et de données à vitesse lente de 1,2 GHz (4,8 kbps) et se connecte à l'ID RP2C.

*L'ID-RP2V ne fonctionne jamais comme un répéteur sans ID RP2C, car aucune fonction de relais n'est intégrée.



REMARQUE : Aucun CODEC audio n'est exécuté dans l'ID RP2V, ainsi l'ID-RP2V reçoit et transmet uniquement des donne série à 4,8 kbps. ainsi l'ID-RP2V reçoit et transmet uniquement des données

Des fréquences différentes sont utilisées pour chaque émission et réception en mode semi-duplex.

Le logiciel utilitaire ID-RP2D/V, fourni avec l'ID-RP2C, et un PC sont nécessaires pour les réglages de fréquence de réception et d'émission.

n ID-RP2L (non disponible dans les pays européens)

ID-RP2L est un répéteur de liaison micro-ondes 10 GHz (10 Mbps) et se connecte à l'ID-RP2C. Le répéteur de liaison hyperfréquence permet de se relier à un autre site de répétiteur (Zone) pour la construction de zones.

Des fréquences différentes sont utilisées pour chaque émission et réception en mode duplex intégral et les fréquences inversées entre l'émission et la réception sont utilisées pour le répéteur venant en sens inverse

Le signal de flux binaire série GMSK reçu (10 Mbps) est appliqué à l'ID-RP2D ou à l'ID-RP2V via l'ID-RP2C. Ensuite, les données série GMSK sont transmises à la station locale. L'ID-RP2L est équipé d'un duplexeur et l'état du répéteur de liaison

hyperfréquence peut être surveillé lorsque le PC installé avec le logiciel utilitaire ID-RP2L (fourni avec l'ID RP2C) est connecté à l'ID-RP2C.

1

D AH-106 : Antenne parabolique 10 GHz 800 (d)

D AH-107 : Antenne parabolique 10 GHz 450 (d)

Les AH-106 et AH-107 sont tous deux décalés paraboliques an tenna et se connectent à ID-RP2L.

Jusqu'à 20 km (environ; 12,4 miles)* ou 8 km (environ; 5 miles)* de portée de communication sont fournis lorsque AH-106 ou AH-107 est utilisé respectivement sur les deux répéteurs de

liaison micro-ondes.

Et jusqu'à 12 km (environ; 7,5 miles)* de portée de communication sont fournis entre les répéteurs de l'AH-107 et de l'AH-106.

*La portée de communication peut différer/changer en fonction de l'environnement, comme la météo, les conditions d'installation, etc.

D AH-108 : Antenne Colinéaire 1.2 GHz

2 antennes colinéaires sont intégrées et une meilleure isolation est fourni que 2 antennes séparées.





n Accessoires pour ID-RP2C



qCâble d'alimentation (OPC-1380 ; env. 3 m ; 10	
pieds) 1 wCD d'utilitaires	
1 ePieds en caoutchouc 4	
rFusibles de rechange (FGB01 30A)	2

n Accessoires pour ID-RP2D/ID-RP2V



qCâble d'alimentation (OPC-1309 ; env. 1 m ; 3,3 pieds)	
1 wCâble de commande (OPC-1069)	
1 ePieds en caoutchouc 4	
rFusibles de rechange (FGB10A)	2

n Accessoires pour ID-RP2L



qColliers	2 wBoulons
en U	2 eBoulons
(M6×50)	4 rÉcrous
(M6)	4 tRondelles
élastiques (M6)	4 yRondelles
plates (M6)	4 uFusibles de
rechange (FGB5A)	2 iFiche de
test	1 jeu

ACCESSOIRES FOURNIS 2

n Accessoires pour AH-106



qBras de l'élément	1	
wÉlément	1	
ePlaque de support d'élévation	1	
rBras de support	2	

n Accessoires pour AH-107



qButée de pôle	1
wPince perche	1
Base eClamp (avec boulons)	1 jeu
rBoulons (M6×65)	2
Pinces tPole	. 8
yBoulons (M8× 170)	4
uRondelles élastiques (M8)	8
Écrous (M8)	8
oPôle 1	
l0Élément 1	
l1Bras de l'élément	1
2Supports de bras d'élément	2
4 Boulons (M6× 30)	2

n Accessoires pour AH-108



q Colliers de serrage	
wBoulons (M8×160)	. 4
eRondelles plates (M8)	12
rÉcrous (M8)	8
tRondelles élastiques (M8)	8
yRuban de vulcanisation en caoutchouc (environ 60 cn	n ; 2 pi) 1
uRayaux 4	
iÉcrous (M6)	4



tension.

DESCRIPTION DES PANNEAU

n ID-RP2C (panneau avant)



q INTERRUPTEUR D'ALIMENTATION [POWER]
 L'interrupteur d'alimentation pour ID-RP2C.
 L'indicateur LED situé à droite s'allume lorsque l'appareil est sous

w CONNECTEUR 10BASE-T [10BASE-T] (p. 43) Connecte un PC via un câble LAN (à acheter séparément) pour définir les détails du site du répéteur, tels que l'indicatif d'appel, l'adresse IP

Un serveur de passerelle peut également être connecté à ce connecteur.

e CONNECTEUR SERVICE 1 (p. 49)

Connecte un PC via un câble USB (type AB ; acheté séparément) pour régler la fréquence de fonctionnement ou surveiller le fonctionnement du répéteur pour le répéteur de liaison hyperfréquence qui est connecté au connecteur [ASSIST1].

n ID-RP2C (Panneau arrière)



r CONNECTEUR SERVICE 2 (p. 49)

Connecte un PC via un câble USB (type AB ; acheté séparément) pour régler la fréquence de fonctionnement ou surveiller le fonctionnement du répéteur pour le répéteur de liaison hyperfréquence qui est connecté au connecteur [ASSIST2].

t COMMUTATEUR ASSIST 1

Allume et éteint le répéteur de liaison micro-ondes, qui est connecté au connecteur [ASSIST1].

L'indicateur LED situé à droite s'allume lorsque l'appareil est sous tension.

y COMMUTATEUR ASSIST 2

Allume et éteint le répéteur de liaison micro-ondes, qui est connecté au connecteur [ASSIST2].

L'indicateur LED situé à droite s'allume lorsque l'appareil est sous tension.



q CONNECTEURS D'ALIMENTATION

[LOCAL RPT-DC13.8V OUT] (p. 11)

Sorties 13,8 V DC pour répéteur local.

Connecte l'ID-RP2D/V via le câble d'alimentation CC fourni (OPC-1309 ; fourni avec l'ID-RP2D/V).

La même tension que la tension fournie au connecteur [DC13.8V IN] est émise quelle que soit la condition de l'interrupteur [POWER] sur le panneau avant.

w [LOCAL RPT-CONT I/O] (p. 11)

Ports d'entrée/sortie pour le répéteur local vers le routage des données série reçues ou transmises.

Connecte l'ID-RP2D/V via le câble de commande fourni (fourni avec l'ID-RP2D/V).

e CONNECTEUR D'ALIMENTATION CC

[ASSISTANCE 1— SORTIE CC 13,8 V]

Connecte le câble d'alimentation de l'ID-RP2L.

L'alimentation CC est activée et désactivée avec l'interrupteur [AS

SIST 1] sur le panneau avant.

Connecte le câble de données de l'ID-RP2L.

Connecte le connecteur du câble de données [A] au connecteur gauche et le connecteur du câble de données [B] au connecteur droit.

t CONNECTEUR D'ALIMENTATION CC

[ASSISTANCE 2— SORTIE CC 13,8 V]

Connecte le câble d'alimentation de l'ID-RP2L.

L'alimentation CC est activée et désactivée avec l'interrupteur [AS SIST 2] sur le panneau avant.

y ASSIST 2- A/B (p. 11)

Connecte le câble de données de l'ID-RP2L.

Connecte le connecteur du câble de données [A] au connecteur gauche et le connecteur du câble de données [B] au connecteur droit.

u CONNECTEUR D'ALIMENTATION [DC 13.8V IN] (p. 11)

Connecteur d'entrée d'alimentation CC pour le système ID-RP2. Connecte un bloc d'alimentation 13,8 V DC via le câble d'alimentation DC (OPC-1380 ; fourni avec l'ID RP2C).

i BORNE DE TERRE [GND] (p. 10)

Se connecte à la terre pour éviter les chocs électriques, TVI, BCI et autres problèmes.

r ASSIST 1— A/B (p. 11)

n ID-RP2D (panneau avant)

(Non disponible dans les pays européens)



L'interrupteur d'alimentation pour ID-RP2D.

L'indicateur LED situé à droite s'allume lorsque l'appareil est sous tension.

w COMMUTATEUR DE SÉLECTION DE PUISSANCE HAUTE/BASSE [H/L] Sélectionne la puissance de sortie d'émission élevée (env. 10 W) et Faible (env. 1 W).

n ID-RP2D (panneau arrière)

(Non disponible dans les pays européens)



q CONNECTEUR D'ANTENNE [ANT] (p. 11)

Connectez l'antenne colinéaire AH-108 1,2 GHz en option.

Lorsque l'ID-RP2D et l'ID-RP2V sont tous deux composés sur un site, un filtre d'antenne, tel qu'un filtre passe-bande, un résonateur, etc., doit être installé entre l'ID-RP2D et l'antenne pour protéger la réception de l'ID-RP2D contre les interférences du signal de liaison descendante de l'ID-RP2V.

e CONNECTEUR D'ALIMENTATION [DC13.8V] (p. 11) Se connecte à ID-RP2C via le câble d'alimentation CC fourni (OPC-1309) pour être alimenté en courant continu.

pour régler les fréquences d'émission et de réception.

r [CONT E/S] (p. 11)

Se connecte à ID-RP2C via le câble de commande fourni pour la communication de données série reçues ou transmises.

t BORNE DE TERRE [GND] (p. 10)

Se connecte à la terre pour éviter les chocs électriques, TVI, BCI et autres problèmes.

w VENTILATEUR DE REFROIDISSEMENT

3 DESCRIPTION DES PANNEAU

n ID-RP2V (panneau avant)

(Non disponible dans les pays européens)



q INTERRUPTEUR D'ALIMENTATION [POWER]

L'interrupteur d'alimentation pour ID-RP2V.

L'indicateur LED situé à droite s'allume lorsque l'appareil est sous tension.

w COMMUTATEUR DE SÉLECTION DE PUISSANCE HAUTE/BASSE [H/L]
 Sélectionne la puissance de sortie d'émission élevée (env.
 10 W) et Faible (env. 1 W).

e SERVICE CONNECTEUR T [SERVICE T] (p. 48)

Connecte un PC via un câble USB (type AB ; acheté séparément) pour régler la fréquence de transmission.

r CONNECTEUR SERVICE R [SERVICE R] (p. 48)

Connecte un PC via un câble USB (type AB ; acheté séparément) pour régler la fréquence de réception.

n ID-RP2V (Panneau arrière)

(Non disponible dans les pays européens)



- q CONNECTEUR D'ANTENNE DE RÉCEPTION [ANT] (p. 11) Connectez l'antenne colinéaire AH-108 1,2 GHz en option via un duplexeur.
- w CONNECTEUR D'ANTENNE DE TRANSMISSION [ANT] (p. 11) Connectez l'antenne colinéaire AH-108 1,2 GHz en option via un duplexeur.

e VENTILATEUR DE REFROIDISSEMENT

r CONNECTEUR D'ALIMENTATION [DC13.8V] (p. 11)

Se connecte à ID-RP2C via le câble d'alimentation CC fourni (OPC-1309) pour être alimenté en courant continu.

t [E/S CONT] (p. 11)

Se connecte à ID-RP2C via le câble de commande fourni pour la communication de données série reçues ou transmises.

y BORNE DE TERRE [GND] (p. 10)

Se connecte à la terre pour éviter les chocs électriques, TVI, BCI et autres problèmes.

DESCRIPTION DES PANNEAU 3

n ID-RP2L

(Non disponible dans les pays européens)



q CONNECTEUR DU CABLE D'ALIMENTATION [DC13.8V] (p. 11) Se connecte à ID-RP2C pour être alimenté en courant continu.

Longueur du câble : env. 30m; 100 pieds

w CONNECTEUR D'ANTENNE [ANT] (p. 11) Connecte une antenne parabolique optionnelle AH-106 ou AH-107.

e INDICATEUR D'ÉTAT [ÉTAT]

Indique les conditions d'unité suivantes.

: L'alimentation est allumée et •

L'éclairage fonctionne correctement.

 Clignotement lent : Déverrouillez PLL (Redémarrez l'ID RP2L. Si le voyant clignote toujours

> même après le redémarrage, contactez un revendeur lcom agréé ou dépannez

tributaire.)

Clignotement rapide : Dysfonctionnement des données de réglage.

(L'initialisation et la réinitialisation des données sont nécessaires avec le logiciel utilitaire ID RP2L.)

• Lumière éteinte : L'alimentation est coupée.

r PRISE DE TEST [TEST] (p. 18)

Connecte la fiche de test fournie* lors du réglage du faisceau de l'antenne parabolique.

Le mode test est automatiquement sélectionné lors de la connexion de la prise de test.

IMPORTANT ! : Fixez le capuchon étanche pendant le fonctionnement normal.



*Voir p. 18 pour l'assemblage de la fiche de test et les connexions de queues.

- t CONNECTEUR DU CÂBLE DE DONNÉES B [DATA B] (p. 11) Se connecte à l'ID-RP2C pour transmettre/recevoir des données de signal et des communications de signal de contrôle. Longueur du câble : env. 30m; 100 pieds
- y CONNECTEUR DU CÂBLE DE DONNÉES A [DATA A] (p. 11) Se connecte à l'ID-RP2C pour transmettre/recevoir des données de signal et des communications de signal de contrôle. Longueur du câble : env. 30m; 100 pieds

4

CONNEXIONS ET INSTALLATIONS

n Précautions

R DANGER ! L'installation de l'ID-RP2, en particulier l'ID RP2L et les antennes, est destinée à une installation professionnelle uniquement. Nous ne sommes pas responsables de tout bris de bâtiment, de tout dommage résultant d'une chute de l'ID-RP2L ou de l'antenne depuis un endroit élevé ou instable ou résultant de toute blessure corporelle ou de tout accident dans tous les autres cas. Assurez-vous de consulter un ingénieur expert pour les insta N'exposez JAMAIS l'ID-RP2C/D/V à la pluie, à la neige ou à tout autre liquide.

NE JAMAIS connecter le répéteur à une source d'alimentation en utilisant une polarité inversée. Cela endommagera le répéteur. Et éteignez le répéteur lors de la connexion d'une alimentation électrique.

corporelle ou de tout accident dans tous les autres cas. Assurez-vous de consulter un ingénieur expert pour les installations_{la} température est inférieure à –10°C (+14°F) ou supérieure à +50° C (+122°F).

> ÉVITEZ de placer l'ID-RP2C/D/V dans des environnements excessivement poussiéreux ou à la lumière directe du soleil.

ÉVITEZ de placer l'ID-RP2C/D/V contre des murs ou de poser quoi que ce soit sur les unités. Cela entravera la dissipation de la chaleur.

D À propos du câble coaxial

Assemblage de connecteurs de type N



la même hauteur que le corps de la fiche

Faites glisser l'écrou, la rondelle, le joint en caoutchouc et la pince sur le câble coaxial, puis coupez l'extrémité du câble

Dénudez le câble et repliez la tresse sur la pince.

Soudure tendre au centre conducteur. Installez le broche conductrice centrale et le souder.

Faites glisser délicatement la fiche corps en place en alignant la broche conductrice centrale sur le câble. Serrez l'écrou sur le corps de la fiche.

Utilisez 50 $\Omega\,$ d'impédance pour l'antenne (au point d'alimentation) et le câble coaxial.

Le connecteur de type N est utilisé pour la connexion entre l'ID-RP2D/V et l'antenne.

RECOMMANDATION : Installez un parafoudre entre l'ID-RP2D/V et l'antenne.

n À propos de l'alimentation

Assurez-vous que l'alimentation CC utilisée avec le système ID-RP2 respecte les conditions suivantes : Tension de sortie : 13,8 V CC ±15 % Capacité de courant : Au moins la consommation totale de courant des équipements connectés.

n Lors de l'installation dans le rack système

Les ID-RP2C/D/V sont conçus pour être installés directement dans le rack 19 pouces (norme EIA).

Utilisez les boulons fournis avec le rack pour fixer l'ID-RP2C/D/ V.

Nous recommandons d'utiliser le rack qui a des rails car le poids de l'ID-RP2D et de l'ID-RP2V est d'env. 6,2 kg (13,7 lb) et env. 7,5 kg (16,5 lb), respectivement.

n Fixation des pieds en caoutchouc



Fixez les pieds en caoutchouc fournis sur le bas de l'ID-RP2C/ D/V comme illustré à gauche lorsqu'il n'est pas installé dans un rack de 19 pouces. L'opération de bureau peut être effectuée.

n Mise à la terre



Pour éviter les chocs électriques, les interférences de télévision (TVI), les interférences de diffusion (BCI) et d'autres problèmes, mettez l'émetteur-récepteur à la terre via la borne GROUND sur le panneau arrière.

Pour de meilleurs résultats, connectez un fil ou une sangle de gros calibre à une longue tige de cuivre enfoncée dans la terre.

Faites en sorte que la distance entre la borne [GND] et la terre soit aussi courte que possible.



R AVERTISSEMENT : NE raccordez JAMAIS le [GND] à un tuyau de gaz ou d'électricité, car la connexion pourrait provoquer une explosion ou un choc électrique.

4 RACCORDEMENTS ET INSTALLATIONS

n Connexions système



RACCORDEMENTS ET INSTALLATIONS 4

n Assemblage de l'antenne

(Non disponible dans les pays européens)

R DANGER ! : L'installation de l'antenne est destinée à une installation professionnelle uniquement. Nous ne sommes pas responsables de tout bris de bâtiment, de tout dommage résultant d'une chute de l'antenne d'un endroit élevé ou instable ou résultant de toute blessure corporelle ou de tout accident dans tous les autres cas. Assurez-vous de consulter un ingénieur expert pour les installations.

- q Retirez le collier de serrage fixé à l'angle d'élévation.
- w Dévissez les 4 boulons de l'angle d'élévation.



r Fixez les angles d'élévation et de sous-élévation comme indiqué sur le schéma de gauche.

Fixez les angles à l'aide des boulons qui sont dévissés aux étapes w et sont attachés avec l'angle de sous-élévation.

REMARQUE : Sélectionnez la position appropriée du trou de vis qui correspond au point où l'angle des faisceaux d'antenne parabolique approprié est fourni avec le réglage de l'angle de sous-élévation.

+ Passez à la page suivante.



4 CONNEXIONS ET INSTALLATIONS



t Fixez le poteau entre l'angle d'élévation et le collier de poteau, qui est retiré aux étapes q, comme illustré à gauche. • Serrez

les deux boulons avec un couple régulier.

• Utilisez la butée de l'angle d'élévation lors de l'installation de l'antenne sur le bord supérieur du mât.

- y Fixez les bras supplémentaires entre le bras de l'élément et le réflecteur parabolique, et fixez l'élément antenne au bras de l'élément.
 - REMARQUE : Les estampilles « V » sur l'élément d'antenne doivent
 - REMARQUE : Les estampi être orientées vers le haut.

RACCORDEMENTS ET INSTALLATIONS 4



q Fixez le bras de l'élément au réflecteur parabolique à l'aide des boulons fournis (M6× 30) et des plaques de montage du bras de l'élément.

W Remarque : Vérifiez l'orientation.



w Fixez la base de la pince.

Utilisez les boulons qui sont attachés à la base de la pince.

e Fixez provisoirement la butée de poteau avec les boulons fournis (M6 × 65) .

+ Passez à la page suivante.

4 CONNEXIONS ET INSTALLATIONS



r Fixez le poteau fourni avec le collier de serrage comme illustré traité à gauche.

t Fixez l'élément d'antenne au support d'élément.

REMARQUE : Les estampilles « Z » sur l'élément d'antenne doivent être orientées vers le haut.

y Installez l'antenne parabolique assemblée sur le pôle.

IMPORTANT!

- Fixez l'antenne parabolique au poteau avec le fil (achat local)
- à travers l'anneau en haut derrière le réflecteur pour
 - empêcher la dispersion ou la chute de l'antenne parabolique.

RACCORDEMENTS ET INSTALLATIONS 4

DAH-108



- q Fixer l'écrou (M6) au radial, puis fixer le ra composez le AH-108.
- w Fixez les boulons, colliers de serrage, rondelles élastiques, rondelles plates et écrous fournis à l'AH-108 comme illustré à gauche.
 - ATTENTION ! : Les pinces de poteau doivent être fixées uniquement à la zone de placage. La fixation à une autre pièce peut endommager l'AH-108 en raison d'un manque de résistance.
- e Fixez l'AH-108 au poteau à l'aide des colliers de serrage, des rondelles élastiques, des rondelles plates et des écrous fournis.

4 CONNEXIONS ET INSTALLATIONS

n Installation ID-RP2L

R DANGER ! : L'installation de l'ID-RP2L est destinée à une installation professionnelle uniquement. Nous ne sommes pas responsables de tout bris de bâtiment, de tout dommage résultant d'une chute de l'ID-RP2L d'un endroit élevé ou d'un site instable ou résultant de toute blessure corporelle ou de tout accident dans tous les autres cas. Assurez-vous de consulter un ingénieur expert pour les installations.





L'ID-RP2L doit être connecté directement à l'élément d'antenne parabolique.

L'extension du câble de l'élément peut provoquer une erreur de communication, c'est pourquoi l'ID-RP2L doit être installé juste sous l'antenne parabolique.

- q Installez l'ID-RP2L sur le poteau, juste sous l'antenne parabolique, en utilisant les boulons en U, les colliers de poteau, les rondelles plates, les rondelles élastiques et les écrous fournis.
 - REMARQUE : L'ID-RP2L doit être installé à un endroit sans obstacle au réglage du faisceau parabolique et tenna.

- w Connectez l'élément d'antenne à l'ID-RP2L connecteur [ANT].
- e Fixez le câble de l'élément d'antenne au bras de l'élément avec du mou pour les côtés de l'élément et de l'ID-RP2L en utilisant du ruban adhésif en vinyle ou une attache de câble, etc.

 - REMARQUE : Couvrez le connecteur d'antenne avec du
 - ruban de vulcanisation en caoutchouc pour protéger le
 - connecteur d'antenne de l'intrusion d'eau.
 - *Enroulez le ruban de vulcanisation en caoutchouc par le dessous.

n Réglage de l'antenne parabolique

D À propos de la prise de test



Assemblez la fiche de test avant de régler l'antenne parabolique comme suit.

- q Raccourcissez les bornes TEST (broche 2) et GND (broche 3) de la fiche de test, celle fournie avec l'ID-RP2L.
- w Connecte un fil à chaque RSSI (broche 1) et GND (broche 4) à connecter à un voltmètre.
- e Assemblez la prise de test comme illustré à gauche.

D Réglage du faisceau de l'antenne parabolique



Ajustez le faisceau de l'antenne parabolique selon les instructions suivantes.

En raison d'un ajustement très critique est nécessaire, assistez 2 personnes ou plus pour l'ajustement.

- q Tournez le faisceau de l'antenne parabolique vers le répéteur de liaison hyperfréquence opposé et fixez-le temporairement.
- w Connecte un voltmètre au connecteur [TEST] de l'ID-RP2L via la prise de test.
 - Transmet automatiquement un signal de test.
 - Transmet également un signal de test du répéteur de liaison hyperfréquence opposé.
 - Le voltmètre oscille lorsque le signal de test est reçu du répéteur de liaison hyperfréquence opposé.
- e Réglez la direction du faisceau de l'antenne parabolique et les angles d'élévation au point où le voltmètre indique la tension maximale, puis fixez l'antenne.

5

INSTALLATIONS DE CONDUCTEURS

IMPORTANT!

Un pilote USB différent de l'ID-1 est utilisé pour le svstème ID-RP2.

Désinstallez d'abord le pilote USB pour ID-1, puis

installez le pilote USB pour le système ID-RP2 si le pilote USB pour ID-1 est installé sur le PC.

Le câble USB (Universal Serial Bus) (type AB ; à acheter séparément) est utilisé pour la connexion entre l'ID-RP2 et un PC.

Ainsi, l'installation du pilote USB est requise pour le PC.

De plus, l'installation d'un pilote USB individuel est requise pour chaque connecteur et unité, en raison de la différence de numéro de port de communication.

Dans cette notice, décrit avec l'installation du connecteur ID-RP2C [SERVICE1] par exemple.

REMARQUE : La connexion du répétiteur peut ne pas être reconnue par le PC en fonction de la longueur du câble USB utilisé.

Il est recommandé d'utiliser le câble USB le plus court possible.

Microsoft® Windows® XP (Service Pack 2)



Quittez toutes les applications si elles sont activées.

- w Insérez le CD fourni avec l'ID-RP2C dans le lecteur de CD.
- e Connectez le PC et le connecteur ID-RP2C [SERVICE1] à l'aide d'un câble USB (type AB ; à acheter séparément).
- r "Found New Hardware ID-RP2C SERVICE 1" apparaît comme à gauche.





t L'« Assistant Nouveau matériel détecté » s'affichera comme à gauche.

Sélectionnez "Non, pas cette fois" puis cliquez sur [Suivant>].







y Lorsque la boîte de dialogue illustrée à gauche s'affiche, sélectionnez « Installer le logiciel automatiquement (recommandé) », puis cliquez sur [Suivant>].

u L'assistant commence à rechercher le pilote et affiche la boîte de dialogue comme à gauche pendant la recherche.

i Pendant la recherche du pilote, le « Hardware Installa la boîte de dialogue s'affiche comme illustré à gauche. Cliquez sur [Continuer] pour démarrer l'installation.

REMARQUE : Si la boîte de dialogue illustrée à gauche n'apparaît pas, sélectionnez « Installer à partir d'une liste ou d'un emplacement spécifique (Avancé) » à l'étape y, puis sélectionnez le dossier du pilote sur le CD.

+ Passez à la page suivante.

n Microsoft® Windows® XP (Service Pack 2)- suite









!3 Lorsque la boîte de dialogue illustrée à gauche s'affiche, sélectionnez « Installer le logiciel automatiquement (recommandé) », puis cliquez sur [Suivant>].

14 L'assistant commence à rechercher le pilote et affiche la boîte de dialogue illustrée à gauche pendant la recherche.

!5 Lors de la recherche du pilote, le la boîte de dialogue s'affiche comme illustré à gauche.

Cliquez sur [Continuer] pour démarrer l'installation.

REMARQUE : Si la boîte de dialogue illustrée à gauche n'apparaît pas, sélectionnez « Installer à partir d'une liste ou d'un emplacement spécifique (Avancé) » à l'étape !3, puis sélectionnez le dossier du pilote sur le CD.

+ Passez à la page suivante.

n Microsoft® Windows® XP (Service Pack 2)- suite



Microsoft® Windows® 2000



q Démarrez Windows.

Quittez toutes les applications si elles sont activées.
 W Insérez le CD fourni avec l'ID-RP2C dans le lecteur de CD.

- e Connectez le PC et le connecteur ID-RP2C [SERVICE1] à l'aide d'un câble USB (type AB ; à acheter séparément).
- r "Found New Hardware ID-RP2C SERVICE 1" apparaît comme à gauche.
- t L'« Assistant Nouveau matériel détecté » s'affichera comme à gauche. Cliquez sur [Suivant->].

y Lorsque la boîte de dialogue illustrée à gauche s'affiche, sélectionnez "Recherchez un pilote adapté à mon périphérique (recommandé)", puis cliquez sur [Suivant->].

+ Passez à la page suivante.

n Microsoft® Windows® 2000- suite





Found New Hardware			
	USB Serial Port		
Installing	1		

u Sélectionnez « Lecteurs de CD-ROM », puis cliquez sur [Suivant >].

i Lorsque le pilote approprié est trouvé, la boîte de dialogue apparaît comme illustré à gauche.

Cliquez sur [Suivant >] pour démarrer l'installation.

o Une fois l'installation terminée, cliquez sur [Terminer].

10 Après avoir cliqué sur [Terminer], "Found New Hardware USB Serial Port » apparaît comme à gauche.







!1 L'« Assistant Nouveau matériel détecté » s'affichera comme illustré à gauche.

Cliquez sur [Suivant->].

12 Lorsque la boîte de dialogue illustrée à gauche s'affiche, sélectionnez « Rechercher un pilote adapté à mon périphérique (recommandé) », puis cliquez sur [Suivant->].

13 Sélectionnez « Lecteurs de CD-ROM », puis cliquez sur [Suivant >].

+ Passez à la page suivante.

n Microsoft® Windows® 2000- suite





14 Lorsque le pilote approprié est trouvé, la boîte de dialogue apparaît comme illustré à gauche.

Cliquez sur [Suivant >] pour démarrer l'installation.

!5Une fois l'installation terminée, cliquez sur [Terminer]. !6Ejectez le CD. • Le

redémarrage du PC est recommandé.

Microsoft® Windows® 98SE/Me



q Démarrez Windows.

Quittez toutes les applications si elles sont activées.
 W Insérez le CD fourni avec l'ID-RP2C dans le lecteur de CD.

- e Connectez le PC et le connecteur ID-RP2C [SERVICE1] à l'aide d'un câble USB (type AB ; à acheter séparément).
- r L'« Assistant d'ajout de nouveau matériel » s'affichera à gauche.

Cliquez sur [Suivant>].



< <u>B</u>ack

Next >

Cancel

t Lorsque la boîte de dialogue illustrée à gauche s'affiche, sélectionnez « Rechercher le meilleur pilote pour votre périphérique. (Recommandé). », puis cliquez sur [Suivant>].

- y Cliquez pour ajouter la coche « 4 » dans « Spécifier un emplacement : », puis cliquez sur [Parcourir...].
 - REMARQUE : Décochez la case « 4 » de « Lecteur de disquette », « Lecteur de CD-ROM » et « Micro soft Windows Update » pour éviter la sélection incorrecte du pilote.

+ Passez à la page suivante.

n Microsoft® Windows® 98SE/Me- suite





Add New Hardware Wiz	zard
	Windows driver file search for the device:
	ICOM ID-RP2C SERVICE 1
	Windows is now ready to install the best driver for this device. Click Back to select a different driver, or click Next to continue.
🗞 🍣	Location of driver:
	Cliquez sur
	< Back Cancel

u Double-cliquez sur le dossier « Driver » puis sélectionnez le dossier « WinME98 » sur le CD. Cliquez sur OK].

i Vérifiez que le dossier du pilote sur le CD est sélectionné, puis cliquez sur [Suivant >].

- o Lorsque le pilote est trouvé, l'écran comme à gauche ap des poires.
 - Cliquez sur [Suivant >] pour démarrer l'installation du pilote.



New Hardware Found



10Une fois l'installation terminée, cliquez sur [Terminer].

 !1 Après avoir cliqué sur [Terminer], "Nouveau matériel détecté ICOM ID-RP2C SERVICE 1" apparaît comme à gauche.
 !2Ejectez le CD. •

Le redémarrage du PC est recommandé.

nMicrosoft® Windows Vista™

 Found New Hardware
 Windows needs to install driver software for your ID-RP2C SERVICE 1
 Ciquez sur
 Locate and install driver software (recommended) Windows will guide you through the process of installing driver software for your device.
 Ask me again later Windows will ask again the next time you plug in your device or log on.
 Don't show this message again for this device Your device will not function until you install driver software.





Lorsque le PC peut être connecté à Internet, veuillez rendre le PC autonome.

q Démarrez Windows.

Quittez toutes les applications si elles sont activées.

w Insérez le CD fourni avec l'ID-RP2C dans le lecteur de CD.

- e Connectez le PC et le connecteur ID-RP2C [SERVICE1] à l'aide d'un câble USB (type AB ; à acheter séparément).
- r « Found New Hardware » apparaît comme à gauche. Cliquez sur « Localiser et installer le logiciel du pilote (recommandé) ».

t Si la boîte de dialogue « Contrôle de compte d'utilisateur » s'affiche comme illustré à gauche, cliquez sur [Continuer].

y Lorsque la boîte de dialogue illustrée à gauche s'affiche, cliquez sur [Suivant].



-		

Found New Hardware - ICOM ID-RP2C SERVICE 1		×
he software for this device has been successfully installed		
findows has finished installing the driver software for this device:		
ICOM ID-RP2C SERVICE 1		
		Cliquez sur
	(Close
	Found New Hardware - ICOM ID-RP2C SERVICE 1 The software for this device has been successfully installed Windows has finished installing the driver software for this device: ICOM ID-RP2C SERVICE 1	Found New Hardware - ICOM ID-RP2C SERVICE 1 The software for this device has been successfully installed Windows has finished installing the driver software for this device: ICOM ID-RP2C SERVICE 1

u La boîte de dialogue illustrée à gauche s'affiche. Cliquez sur "Installer ce logiciel pilote quand même" pour démarrer l'installation.

i L'assistant commence à rechercher le pilote et affiche la boîte de dialogue comme à gauche pendant la recherche.

o Une fois l'installation terminée, cliquez sur [Fermer].

+ Continuer à la page suivante

n Microsoft® Windows Vista™— suite



10 Lorsque le message « Nouveau matériel détecté - Port série USB » apparaît comme à gauche, cliquez sur [Suivant].

!1 La boîte de dialogue illustrée à gauche s'affiche.

Cliquez sur "Installer ce logiciel pilote quand même" pour démarrer l'installation.

8	Windows can't verify the publisher of this driver software
	Don't install this driver software You should check your manufacturer's website for updated driver software device.
	Install this driver software anyway Only install driver software obtained from your manufacturer's website or disc. Unsigned software from other sources may harm your computer or stea information.

Installing dri	iver software		
		_	

12 L'assistant commence à rechercher le pilote et affiche la boîte de dialogue comme à gauche pendant la recherche.

G I Found New Hardware - ICOM ID-RP2C SERVICE 1 (COM3)	
The software for this device has been successfully installed	
Windows has finished installing the driver software for this device:	
ICOM ID-RP2C SERVICE 1	
	Cliquez sur
	Close

!3 Une fois l'installation terminée, cliquez sur [Fermer].!4 Ejectez le CD. •

Le redémarrage du PC est recommandé.

nConfirmation du port COM

Après l'installation du pilote, confirmez que la disponibilité du pilote et le numéro de port sont recommandés.

Dans cette section, la confirmation du numéro de port COM du connecteur ID-RP2C [SERVICE1] est utilisée à titre d'exemple d'instruction.

D Microsoft® Windows® XP/2000

q Démarrez Windows.

- w Connectez le PC et le connecteur ID-RP2C [SERVICE1] via un câble USB (type AB ; à acheter séparément).
- e Faites un clic droit sur « Poste de travail » puis sélectionnez « Propriétés ».
 "Poste de travail" est disponible dans le menu <Démarrer> avec Win Windows XP.
- r L'écran « System Properties » apparaît comme illustré à gauche. Cliquez sur [Hardware] tub puis cliquez sur [Device Manager].





t L'écran « Gestionnaire de périphériques » s'affiche. ^{Cliquez sur} + " des Ports (COM&LPT).

Ports (COM & LPT) Communications Port (COM1) Communications Port (COM2) ICOM ID-RP2C SERVICE 1 (COM3) Printer Port (LPT1) Vérifiez les noms de l'unité et du connecteur connectés, ainsi gue le numéro de port COM.

(Dans cet exemple, le numéro de port série USB est "3".)

y Vérifiez que « ICOM ID-RP2C SERVICE1 (COMQ) » s'affiche.

 S'il n'est pas affiché, ou si peu de numéros de port COM sont affichés en même temps, l'installation du pilote peut ne pas être effectuée correctement. Désinstallez le pilote USB puis réinstallez le pilote dans de tels cas.



REMARQUE : « Q » est le numéro de port COM utilisé pour le réglage de la communication avec le logiciel utilitaire.

<ex. : lorsque la réinstallation du pilote est nécessaire> « ICOM ID-RP2C SERVICE1 (COMQ) (COMQ) »

D Microsoft® Windows® 98SE/Me



q Démarrez Windows.

w Connectez le PC et le connecteur ID-RP2C [SERVICE1] via un câble USB (type AB ; acheté séparément).

e Faites un clic droit sur « Poste de travail » puis sélectionnez « Propriétés ».

r L'écran « System Properties » apparaît comme illustré à gauche.

Cliquez sur la baignoire [Gestionnaire de périphériques]. t Cliquez sur



 Vérifiez les noms de l'unité et du connecteur connectés, ainsi que le numéro de port COM.

(Dans cet exemple, le numéro de port série USB est "4".)

y Vérifiez que « ICOM ID-RP2C SERVICE1 (COMQ) » s'affiche.

 S'il n'est pas affiché, ou si peu de numéros de port COM sont affichés en même temps, l'installation du pilote peut ne pas être effectuée correctement. Désinstallez le pilote USB puis réinstallez le pilote dans de tels cas.

REMARQUE : « Q » est le numéro de port COM utilisé pour le réglage de la communication avec le logiciel utilitaire.

<ex. : lorsque la réinstallation du pilote est nécessaire> « ICOM ID-RP2C SERVICE1 (COMQ) (COMQ) »

D Microsoft® Windows Vista™







q Démarrez Windows.

- w Connectez le PC et le connecteur ID-RP2C [SERVICE1] via un câble USB (type AB ; à acheter séparément).
- e Faites un clic droit sur "Ordinateur" puis sélectionnez "Propriétés".
 - "Ordinateur" est disponible dans le menu <Démarrer> avec Windows Vue.
- r L'écran « System Properties » apparaît comme illustré à gauche. Cliquez sur [Gestionnaire de périphériques].

t Si la boîte de dialogue « Contrôle de compte d'utilisateur » s'affiche comme à gauche, cliquez sur [Continuer].

- y L'écran « Gestionnaire de périphériques » s'affiche. Cliquez strek » dans Ports (COM&LPT). Vérifiez que « ICOM ID-RP2C SERVICE1 (COMQ) » s'affiche.
 - S'il n'est pas affiché, ou si peu de numéros de port COM sont affichés en même temps, l'installation du pilote peut ne pas être effectuée correctement. Désinstallez le pilote USB, puis réinstallez-le à nouveau dans de tels cas.
 - REMARQUE : « Q » est le numéro de port COM, qui est utilisé pour le réglage de la communication avec le logiciel utilitaire.
- <ex. : lorsque la réinstallation du pilote est nécessaire> « ICOM ID-RP2C SERVICE1 (COMQ) (COMQ) »

n Désinstallation du pilote USB

IMPORTANT!

Comme décrit au début de cette section, le pilote USB est installé pour chaque unité et connecteur.

Cependant, un seul pilote USB peut être désinstallé lors de l'utilisation de "Ajouter et supprimer" inclus dans le système d'exploitation. Vous devez donc effectuer la désinstallation du pilote USB en suivant les instructions suivantes.







Désinstallez les pilotes USB comme suit.

Dans cette section, décrit l'instruction de désinstallation avec Windows XP par exemple.

q Démarrez Windows.

- w Insérez le CD fourni avec l'ID-RP2C dans le lecteur de CD.
- e Ouvrez le répertoire du lecteur de CD à l'aide de « Poste de travail » ou « Explorateur ».
 - · Le contenu du CD s'affiche.
- r Double-cliquez sur « Driver », puis sur le dossier approprié pour votre système d'exploitation pour ouvrir et afficher le contenu du dossier.

- t Exécutez le fichier 'exe' approprié en fonction du système d'exploitation.
 - Pour Windows XP/2000 : « ICOM_UNIN_NT.EXE »
 - Pour Windows 98SE/Me : « ICOM_UNIN_9x.EXE »

- y Le programme de désinstallation démarre automatiquement.
 - Le programme de désinstallation démarre plusieurs fois selon le nombre de pilotes USB installés.
 - Lorsque la boîte de dialogue illustrée à gauche s'affiche, assurezvous qu'aucun équipement n'est connecté au port USB, puis cliquez sur [Continuer].
 - Lorsque l'écran ci-dessous à gauche apparaît après la désinstallation, cliquez sur [Terminer].

n Désinstallation du pilote USB-suite

D Microsoft® Windows Vista™

La désinstallation manuelle de chaque unité et connecteur est nécessaire lors de l'utilisation de Microsoft® Windows Vista™.

Dans cette section, décrit l'instruction de désinstallation avec l'ID-RP2C par exemple.

Confirm Device Uninstall

Confirm Device Un



q Démarrez Windows.

- w Connectez le PC et le connecteur ID-RP2C [SERVICE1] via un câble USB.
- e Ouvrez l'écran « Gestionnaire de périphériques ».
 - Voir « n Confirmation du port COM (p37) » pour ouvrir le « Gestionnaire de périphériques » avec Microsoft® Windows
- Vista[™]. r Cliquez sur « » dans Ports (COM&LPT). Faites un clic droit sur "ICOM ID-RP2C SERVICE1 (COMQ)", puis sélectionnez "Désinstaller".

t Cliquez pour ajouter la coche « 4 » dans « Supprimer le logiciel du pilote pour ce périphérique ». puis cliquez sur [OK].

y Cliquez avec le bouton droit sur « ICOM ID-RP2C SERVICEQ », alors sélectionnez "Désinstaller".

u Cliquez pour ajouter la coche "4" dans "Supprimer le logiciel du pilote pour ce périphérique". puis cliquez sur [OK].



REMARQUE : désinstallez les pilotes USB pour ID-RP2V/D de la même manière.

INSTALLATION UTILITAIRE

L'utilitaire est utilisé pour le réglage de l'indicatif d'appel et des fréquences de fonctionnement.

Un utilitaire séparé pour chaque unité ID-RP2, ID-RP2C, ID RP2D, ID-RP2V et ID-RP2L est disponible.

Dans cette section, décrit les instructions d'installation avec le logiciel utilitaire pour l'ID-RP2C par exemple.

nInstallation

a co o

q Démarrez Windows.

Quittez toutes les autres applications si elles sont en cours d'exécution.

- w Insérez le CD fourni avec l'ID-RP2C dans le lecteur de CD.
- e Affiche le contenu du CD utilisé avec « Poste de travail » ou « Explorateur ».
- r Double-cliquez sur le dossier « IDRP2C ».
 - Le contenu du dossier s'affiche.
 - Double-cliquez sur le dossier "IDRP2DV" lors de l'installation de l'utilitaire pour ID-RP2D/V.
 - Double-cliquez sur le dossier « IDRP2L » lors de l'installation de l'utilitaire pour ID-RP2L.

t Double-cliquez sur le dossier « Disk1 ». Le contenu du dossier s'affiche.

y Double-cliquez sur le fichier « SETUP.EXE ».

u L'écran « InstallShield Wizard » s'affiche.

+ Passez à la page suivante.







InstallS	hield Wizard
2	ID-RP2C Setup is preparing the InstallShield® Wizard, which will guide you through the rest of the setup process. Please wait.
	Cancel

6 INSTALLATION UTILITAIRE

n Installation-suite



i Cliquez sur [Suivant>].

- o L'écran « Choisir l'emplacement de destination » s'affiche. · Lors de l'installation de l'utilitaire à l'emplacement affiché, cliquez sur [Suivant>].
 - Lors de l'installation dans un emplacement différent, cliquez sur [Parcourir...], sélectionnez l'emplacement souhaité, puis cliquez sur [Suivant>].

10Démarre l'installation de l'utilitaire.

!1 L'écran « InstallShield Wizard Complete » s'affiche lorsque l'installation est terminée.

• Cliquez sur [Terminer] pour terminer l'installation.

12 Ejectez le CD du lecteur de CD, puis redémarrez le PC.



REMARQUE : Installez le logiciel utilitaire pour ID-RP2V/ D et ID-RP2L de la même manière.

n Désinstallation

🕤 - 🎓 🔎 Search 🌔 Folders 🛄 +

Cliquez su

Currently installed programs

nner 5.0

Cliquez sur

nstallShield Wizard Setup Status

ICOM ID-RP2 Se

Icom ID

Windows In

Confirm Uninstall

Pick a category

Show updates

Sort by: Na

0

B

🐱 Add or

Change o Remove Programe

2

Add New

S Dr Control Pane

Désinstallez le logiciel utilitaire à l'aide de l'application standard du système d'exploitation, "Ajout et suppression de programmes", comme suit.

q Ouvrez le « Panneau de configuration ».

👻 🔁 G

~

×

Change/Rem

Cliquez su

w Cliquez sur « Ajouter ou supprimer des programmes ».

- e Sélectionnez le nom de l'utilitaire souhaité, puis cliquez sur Retirer].
- r L'écran « Confirmer la désinstallation » s'affiche, cliquez sur [OK].
- t L'écran de gauche apparaît lorsque la désinstallation départs.

- y L'écran de gauche apparaît lorsque la désinstallation est terminée.
 - · Cliquez sur [Terminer].
 - Répétez les étapes e à y si vous souhaitez désinstaller un autre logiciel utilitaire.
- ID-RP2C Setup is performing the requested operations.

 InstallShield
 Cancel

 InstallShield Wizard

 InstallShield Wizard Ass Insihed performing maintenance
 operations on ID-RP2C.

 Cliquez sur

 Cliquez

Do you want to completely remove the selected application and all of its components?

Cancel

OK

PARAMÈTRES DU RÉPÉTEUR

n Réglage ID-RP2C

ID-RP2C File Onti Read Cliquez sur Сом Revision 2.0 Utility for ID-RP2C (C) 2004-2007 Icom Inc General Gateway Use Gateway Firmware Callsign IP Address Repeater ID Port Local RPT Communication Settings Config -IP Address (1) Port (2) Subnet Mask (3) Def. Gateway (4) Acciet Local Server ☐ Use Assist 1 ☐ Use Assist 2 Always TX Use Local Server



Un câble LAN (connexion patch ; achat séparé) est utilisé pour le réglage ID-RP2C.

Et l'adresse IP fixe qui peut être communiquée à l'ID-RP2C doit être paramétrée au préalable sur le PC.

Reportez-vous au manuel d'instructions du PC ou de la carte LAN pour plus de détails sur le réglage de l'adresse IP.

q Démarrez Windows.

- w Connectez le connecteur ID-RP2C [10BASE-T] et le port LAN de l'ordinateur via un câble LAN (connexion Patch ; à acheter séparément), puis allumez l'ID RP2C. e Démarrez l'utilitaire pour ID-RP2C.
 - Double-cliquez sur l'icône « ID-RP2C » sur le bureau ou sélectionnez l'utilitaire ID-RP2C dans « Programme » dans le menu « Démarrer ».
- r L'écran illustré à gauche apparaît.
 - Vérifiez à l'avance l'adresse IP et le numéro de port UDP à l'aide de « Network Setup » comme décrit dans le menu w Option. (p. 44)
 - Cliquez sur [Lire].
- t L'écran « Mot de passe réseau » s'affiche.
 - Entrez le mot de passe puis cliquez sur [OK].Entrez le mot de passe avec des caractères alphanumériques (sensible à la casse).
 - « PASSWORD » (lettres majuscules) est le mot de passe par défaut.



- Entrer le mot de passe" puis clique.

y Lit les paramètres de l'ID-RP2C puis l'écran comme au

gauche apparaît.

- Lorsque l'écran du message d'erreur apparaît, confirmez les connexions du câble LAN, l'adresse IP et le masque de sous-réseau du PC.
- Et vérifiez que les paramètres de l'adresse IP et du port UDP sont définis sur « 172.16.0.1 (par défaut) » et « 20319 (par défaut) » respectivement sur l'écran « Network Setup » en sélectionnant « Network Setup... » dans le menu « Option ».
- u Définissez l'indicatif d'appel, l'adresse IP, la configuration du répéteur et les conditions du répéteur de liaison hertzienne spécifiés.
 - Après le réglage, cliquez sur [Write] pour transférer et programmer le réglage dans ID-RP2C.

Voir la page suivante pour les détails de chaque élément.

i Quittez l'utilitaire.

• Sélectionnez "Quitter" dans le menu "Fichier" ou cliquez sur " 🕅 dans la barre de titre.

D Écran utilitaire ID-RP2C

COW BC	
<u>File</u> <u>Option</u>	
Read Write	Сом
qe QR	
Utility for ID-RP2C	Revision 2.0 (C) 2004-2007 Icom Inc.
General	Gateway
Firmware Revision 1.0 qt	☐ Use Gateway q!2
Callsign RPT000 qy	IP Address 172.16.0.20 q!3
Repeater ID 1 qu	Port 20000 q!4
Local RPT	Communication Settings
Config D:D:V:V - Qi	
Data In	IP Address 172.16.0.1 q!5
	Port 20319 q!6
	Subnet Mask 255.255.255.0 q!7
	Def. Gateway 0.0.0.0 q!8
	Acciet
- Local Server	
Use Local Server q!1	Use Assist 2

g Menu Fichier

Les sous-menus suivants s'affichent lorsque vous cliquez dessus

• Lire depuis le contrôleur : Lit

les conditions de réglage depuis l'ID RP2C.

· Écrire au contrôleur :

Transfère et programme les conditions de réglage affichées dans l'ID-RP2C.

- Restaurer les paramètres_d'usine :
 - réinitialise les paramètres par défaut pour tous les éléments.
- Quitter : Quitte l'utilitaire.

wMenu d' options

Les sous-menus suivants s'affichent.

• Network setup...:

L'écran « Network setup » pour la saisie de l'adresse IP et du numéro de port UDP pour accéder à l'ID RP2C apparaît.

Entrez l'adresse IP de l'ID-RP2C.





Entrez le numéro de port UDP de l'ID-RP2C. (Par défaut : 20319)

• Changer le mot de passe... :

L'écran « Changer le mot de passe » pour le changement de mot de passe pour accéder à l'ID-RP2C. Entrez le mot de passe actuel. (Par défaut : MOT DE PASSE)



Entrez à nouveau le nouveau mot de passe pour confirmation.





N'OUBLIEZ PAS l'adresse IP et le mot de passe. L'accès à l'ID-RP2C via l'utilitaire sera impossible en cas d'oubli.

e [Lire]

Lit la condition de réglage ID-RP2C.

r [Écrire]

Transfère et programme la condition de réglage affichée dans I'ID-RP2C.

+ Continuer à la page suivante

7 PARAMÈTRES DU RÉPÉTEUR

D Écran de l'utilitaire ID-RP2C- suite

COW (P3C	
File Option	
Read Write	Сом
qe QR	Devicion 2.0
Utility for ID-RP2C	(C) 2004-2007 Icom Inc.
General	Gateway
Firmware Revision 1.0 qt	☐ Use Gateway q!2
Callsign RPT000 qy	IP Address 172.16.0.20 q!3
Repeater ID 1 qu	Port 20000 q14
Local RPT	Communication Settings
Config D:D:V:V 🗸 Qi	
(1) V Data	IP Address 172.16.0.1 q!5
	Port 20319 q!6
	Subnet Mask 255.255.255.0 q!7
	Def. Gateway 0.0.0.0 q!8
(4) Voice A	
- Local Server	Assist
Use Local Server Q!1	Use Assist 1 q!9 Always TX q@0
	1 036 A531512

t Indication du micrologiciel (révision)

Affiche le numéro de révision du firmware programmé dans l'ID-RP2C.

y Indicatif d'appel (indicatif d'appel)

Entrez l'indicatif d'appel (répéteur local).

Les caractères utilisables sont ; A à Z (lettres majuscules uniquement), 0 à 9 et quelques symboles (!, ", #, \$, %, &, ', (,), *, +, ,, -, ., /, :, ;, <, =, >, ?, @, [, \,], ^, _).

u ID du répéteur

Saisissez le code d'identification du répéteur entre 1 et 15.

Le code d'identification du répéteur est un numéro d'identification attribué à chaque répéteur, et un code différent doit être attribué pour chaque répéteur qui fonctionne dans la même zone.

IMPORTANT !:

NE JAMAIS dupliquer le numéro d'identification dans la zone. Un numéro d'identification unique compris entre 1 et 15 doit être saisi. Sinon, les communications entre les répéteurs locaux ne fonctionneront pas correctement.

Le même code d'identification de répéteur peut être attribué au répéteur si le répéteur fonctionne dans une zone différente.

i Config (configuration du répéteur local)

Sélectionne le type de répéteur local connecté (voix ou données) pour chaque connecteur [LOCAL RPT-CONT I/O].

Cliquez sur le bouton [Z] puis sélectionnez le type de répéteur dans la liste affichée. Le type de répéteur sélectionné s'affiche dans la zone de texte ci-dessous.

Le contenu affiché ne peut pas être modifié.

o Case à cocher ((1) à (4))

Cliquez pour afficher la coche « 4 » dans le nom du connecteur correspondant. Les noms correspondent aux connecteurs [CONT I/O] sur le panneau arrière de l'ID-RP2C ((1), (2), (3) et (4) à partir de la gauche).

IMPORTANT !:





45

RÉGLAGES DU RÉPÉTEUR 7

101	nitia	le	de	l'ur	nité
:01	riiua		ue	i ui	iiie

Entrez l'initiale du répéteur local (un caractère) pour chaque répéteur local connecté au connecteur [LOCAL RPT-CONT I/O].

Cette initiale est une initiale identique pour chaque unité, et suit l'indicatif d'appel.

ex : Le « C » est l'initiale de JA3YUA_C.

Les caractères utilisables sont A à D (lettres majuscules uniquement).

- IMPORTANT!
- L'initiale "A" doit être appliquée à la fois à l'ID RP2D et à l'ID-
- RP2V, et ne JAMAIS dupliquer l'initiale dans les données et les
- répéteurs vocaux.
- Sinon, les communications entre les répéteurs locaux ne
- fonctionneront pas correctement.
- 1 Utiliser le serveur local (utilisation du serveur local)

Activez et désactivez la disponibilité de la connexion du serveur local (e-mail, serveur WEB, etc.) à l'ID-RP2C.

Décochez la case (4) lorsqu'aucun serveur local n'est connecté.

La commande non connectable est automatiquement répondue lorsque le paquet vers le serveur local est reçu sans le paramètre de coche (4).

- REMARQUE : La connexion à la passerelle est exclue avec ce paramètre.
- Par conséquent, supprimez la coche (4) lorsqu'aucun serveur
- local n'est connecté, même lors de la connexion d'un serveur
- de passerelle.

2Utiliser la passerelle (utilisation de la passerelle)

Sélectionne la capacité de connexion de la passerelle avec ce répéteur local activé et désactivé.

Appliquez la coche (4) lorsque persiste la connexion de la passerelle, cependant, supprimez la coche (4) lorsque la connexion de la passerelle est inhibée.

La commande non connectable est automatiquement répondue lorsque le paquet via une passerelle est reçu sans le paramètre de coche (4).

!3Adresse IP

Entrez l'adresse IP de la passerelle connectable.

4Port (numéro de port) Entrez le numéro de port UDP de la passerelle connectable.

!5Adresse IP

Entrez l'adresse IP locale du répéteur.

(Par défaut : 172.16.0.1)

!6Port (numéro de port) Entrez le numéro de port UDP du répéteur.

(Par défaut : 20319)

Utilisez normalement le paramètre par défaut.

7Masque de sous-réseau

Entrez le masque de sous-réseau du réseau si le répéteur est connecté au réseau existant (par exemple, LAN).

Définissez le même masque de sous-réseau du PC pour le réglage du répéteur et le serveur (passerelle ou serveur local, etc.), s'il est connecté.

!8Déf. Passerelle (passerelle par défaut) Définissez l'adresse de passerelle par défaut du réseau auquel se connecter, en cas de connexion à un autre réseau via le répéteur.

Et, définissez la même adresse de passerelle par défaut du serveur local, si le serveur local a un paramètre réseau différent du paramètre réseau du répéteur.

19 Utiliser l'assistance 1/2 (utilisation du répéteur d'assistance 1/2) Ce réglage est pour les répéteurs de liaison micro-ondes.

Des connecteurs (1) et (2) pour les répéteurs de liaison hyperfréquence sont disponibles.

Cochez la case (4) dans la case à cocher de l'initiale correspondante pour activer le répéteur de liaison micro-ondes.

@0Toujours TX (transmission continue)

Cochez la case (4) lorsqu'une transmission de test continue est requise, comme lors de l'installation d'un répéteur de liaison microondes, le réglage de l'antenne parabolique.

Retirez la coche (4) en fonctionnement normal.

7 PARAMÈTRES DU RÉPÉTEUR

n Réglage de fréquence pour ID-RP2D

REMARQUE : La connexion du répétiteur peut ne pas être reconnue par le PC en fonction de la longueur du câble USB utilisé.

Il est recommandé d'utiliser le câble USB le plus court possible.

File(E) Option(Q)	Vrite	
ГСОМ	Utility for ID-RP2V/D Revision.1.0 (C) 2004 Icom Inc.	
Information Model : Revision : SUM :	0.0 0000 COM Port Error	



q Démarrez le PC.

w Connectez un câble USB (type AB ; acheté séparément) entre le port USB du PC et le connecteur [SERVICE] de l'ID-RP2D, puis mettez I'ID-RP2D sous tension.

e Démarrez l'utilitaire ID-RP2V/D.

Double-cliquez sur l'icône "ID-RP2VD" sur le bureau ou sélectionnez "ID-RP2VD" dans "Programme" dans "Démarrer" menu.

r L'écran illustré à gauche apparaît, puis la boîte de dialogue ci-

dessous s'affiche. · Cliquez sur OK]



REMARQUE : L'écran décrit aux étapes t s'affiche à la place de ces écrans lorsque le numéro de port COM correct est défini.

• Cliquez sur le menu <Option (O)> puis sélectionnez <Port COM(P)...>. Entrez le numéro attribué au connecteur ID-RP2D [SERVICE] puis cliquez sur [Apply] dans l'écran « COM Port Setting » affiché.

📼 COM Port Setting 🛛 🔀	
Enter the desired port number for the USB terminal. (1 - 256)	 Entrez le numéro de port COM.
	Cliquez sur



REMARQUE : Voir les pages 35 à 37 pour les détails de confirmation du numéro de port COM.

- t L'utilitaire lit le paramètre ID-RP2D et l'écran illustré à gauche apparaît lorsque le numéro de port COM correct est défini.
- y Entrez la fréquence de fonctionnement spécifiée dans la colonne "RX Frequency".
 - Entrez la fréquence de décalage dans la colonne "Fréquence de décalage", si spécifié.
- u Cliquez sur [Write] pour programmer la fréquence réglée dans ID-RP2D.

n Réglage de fréquence pour ID-RP2V

REMARQUE : La connexion du répétiteur peut ne pas être reconnue par le PC en fonction de la longueur du câble USB utilisé.

Il est recommandé d'utiliser le câble USB le plus court possible.

IIII ID-RP2V/D		
File(E) Option(Q)		
Read V	Vrite	
Сом	Utility for ID-RP2V/D Revision.1.0 (C) 2004 Icom Inc.	
Information Model : Revision : SUM :	0.0 0000 COM Port Error	

📼 ID-RP2V/D
File(E) Option(O)
Read Write Cliquez sur
COM Utility for ID-RP2V/D Revision.1.0 (C) 2004 Icom Inc.
Information Model : ID-RP2V (1.2G VOICE Repeater) Revision : 1.0 SUM : B88A q Entrez la fréquence spécifiée.
Frequency (MHz) RX/TX Frequency 1 271.16000

q Démarrez le PC.

- w Connectez un câble USB (type AB ; acheté séparément) entre le port USB du PC et le connecteur ID-RP2V [SERVICE], puis mettez l'ID-RP2V sous tension.
 - Connectez un câble USB à [SERVICE R] lors du réglage de la fréquence de réception.
 - Connectez un câble USB à [SERVICE T] lors du réglage de la fréquence de transmission.
- e Démarrez l'utilitaire ID-RP2V/D.

Double-cliquez sur l'icône "ID-RP2VD" sur le bureau ou sélectionnez "ID-RP2VD" dans "Programme" dans "Démarrer" menu.

r L'écran illustré à gauche apparaît, puis la boîte de dialogue cidessous s'affiche.



REMA au lieu défini.

· Cliquez sur OK].

REMARQUE : L'écran, décrit aux étapes t, s'affiche

au lieu de ces écrans lorsque le numéro de port COM correct est défini.

Cliquez sur le menu <Option (O)> puis sélectionnez <Port COM(P)...
 Saisissez le numéro attribué au connecteur ID-RP2V [SER VICE], puis cliquez sur [Appliquer] dans l'écran « COM Port Setting » affiché.



REMARQUE : Voir les pages 35 à 37 pour les détails de confirmation du numéro de port COM.

- t L'utilitaire lit le paramètre ID-RP2V et l'écran illustré à gauche apparaît lorsque le numéro de port COM correct est défini.
- y Saisissez les fréquences de réception et d'émission spécifiées dans la colonne « RX/TX Frequency ».
- u Cliquez sur [Write] pour programmer les fréquences définies dans l'ID-RP2V.

7 PARAMÈTRES DU RÉPÉTEUR

n Réglage ID-RP2L

REMARQUE : La connexion du répétiteur peut ne pas être reconnue par le PC en fonction de la longueur du câble USB utilisé.

Il est recommandé d'utiliser le câble USB le plus court possible.

q Démarrez le PC.

- w Connectez un câble USB (type AB ; acheté séparément) entre le port USB du PC et le connecteur [SERVICE 1] ou [SERVICE 2] de l'ID-RP2C, puis mettez l'ID-RP2L sous tension.
 - Connectez un câble USB à [SERVICE 1] et mettez l'ID RP2L sous tension avec [ASSIST 1] lors du réglage de la fréquence de fonctionnement de l'ID-RP2L qui est connecté à AS SIST1.
 - Connectez un câble USB à [SERVICE 2] et mettez l'ID RP2L sous tension avec [ASSIST 2] lors du réglage de la fréquence de fonctionnement de l'ID-RP2L qui est connecté à AS SIST2.
- e Démarrez l'utilitaire ID-RP2L.

Double-cliquez sur l'icône "ID-RP2L" sur le bureau ou sélectionnez "ID-RP2L" dans "Programme" dans le menu "Démarrer".

r L'écran illustré à gauche apparaît, puis la boîte de dialogue cidessous s'affiche.

 Cliquez sur OK]. 	
--------------------------------------	--



REMARQUE : L'écran décrit aux étapes t s'affiche à la place de ces écrans lorsque le numéro de port COM correct est défini.

Cliquez sur le menu <Option (O)> puis sélectionnez <Port COM(P)...
Saisissez le numéro attribué au connecteur ID-RP2C [SER VICE 1] ou [SERVICE 2], puis cliquez sur [Appliquer] dans l'écran « COM Port Setting » affiché.

📼 COM Port Setting 🛛 🔀	
Enter the desired port number for the USB terminal. (1 - 256)	Entrez le numéro de port COM.
	Cliquez sur

REMARQUE : Voir les pages 35 à 37 pour les détails de confirmation du numéro de port COM.

D-RP2L		
File(F) Option(O)		
(Read)	/rite	
Сом	Utility for ID-RP2L Revision.1.0 (C) 2004 Icom Inc.	
Information Model : Revision : SUM :	0.0 0000 COM Port Error	

🖬 ID-RP2L 📃 🗖 🔀						
File(E) Option(Q)						
Read Write CI	iquez sur					
Сом Utility	for ID-RP2L					
(C) 2 Model : ID-F	liquez sur [Z], puis sélectionnez "Normal."					
Revision : 1.0 SUM : 51AD	q Entrez les fréquences spécifiées.					
Frequency (MHz) RX TX	→ 10 006.250 → 10 156.250					
Adjustment TX Mode	→ Normal •					

- t L'utilitaire lit le paramètre ID-RP2L et l'écran illustré à gauche apparaît lorsque le numéro de port COM correct est défini.
- y Entrez la fréquence de réception et d'émission pour les opérations de répéteur de liaison micro-ondes dans les colonnes « RX » et « TX » respectivement.
 - Entrez la fréquence d'émission du répéteur de liaison hyperfréquence opposé dans « RX », la fréquence de réception dans la colonne « TX » euh.
- u Cliquez sur [Z] de « Mode TX », puis sélectionnez « Normal ».

 - REMARQUE : Les sélections « Externe », « PN » et « Transporteur » sont utilisées à des fins de maintenance uniquement.
- i Cliquez sur [Write] pour programmer les fréquences et conditions dans I'ID-RP2L.

8

ENTRETIEN

Dépannage

Si votre répéteur semble mal fonctionner, veuillez vérifier les points suivants avant de l'envoyer à un centre de service.

PROBLÈME	CAUSE POSSIBLE	SOLUTION	RÉF.	ĺ
Ne s'allume pas.	Le connecteur d'alimentation a un mauvais contact.	Vérifiez les broches du connecteur et reconnectez le Câble d'alimentation CC.	p. 11	
	• Fusible grillé.	Recherchez la cause, puis remplacez le fusible.	p. 52	Ĺ
Pas de sortie de transmission • L' puissance, ou seulement peu de puissance de sortie.	antenne ou le câble coaxial a des problèmes.	 Vérifiez et, si nécessaire, remplacez le câble coaxial ou soudez à nouveau le connecteur de l'antenne. 	pages. 9,	11
La sensibilité est faible et • L'ante seuls les signaux forts sont utilisables.	nne ou le câble coaxial a des problèmes.	Vérifiez et, si nécessaire, remplacez le câble coaxial ou soudez à nouveau le connecteur de l'antenne.	pages. 9,	11
Ne peut pas être connecté à un autre site de répéteur.	 Le faisceau de l'antenne parabolique n'est pas ajusté correctement. 	Réajustez le faisceau de l'antenne parabolique.	p. 18	
	 fréquences sont programmées à partir de la liaison hyperfréquence opposée comme fréquences d'émission et répétiteur. Aucune coche (4) n'est appliquée à « Use • Cochez la case Aide 1/2. 	 Réglez les fréquences de réception et d'émission. Différentes de réception du répéteur de la liaison hyperfréquence opposée, respectivement. (4) à « Use Assist p. 46 1/2. 	pages. 49	, 50
Ne fonctionne pas même si un signal est reçu.	Le réglage initial de l'unité est erroné ou dupliqué. Configuration. Le réglage est incorrect.	 Réglez « A » sur chaque répéteur vocal et de données et ne dupliquez jamais l'initiale entre les répéteurs vocaux et/ou les répéteurs de données. Réglez les conditions correspondantes à la p. 45 	p. 45	
	Aucune coche (4) n'est appliquée.	combinaison répéteur connectée. • Appliquez la coche (4) sur le numéro de connecteur approprié.	p. 45	
Le PC ne reconnaît pas • Un câb le répétiteur	e USB trop long est utilisé.	Utilisez un câble USB plus court.	p. 19	
Les réglages ne peuvent pas être programmé correctement dans le répéteur.	Un câble USB trop long est utilisé.	Utilisez un câble USB plus court.	pages. 47	-50

ENTRETIEN 8

n À propos du nettoyage

N'UTILISEZ PAS d'agents chimiques tels que de la benzine ou de l'alcool lors du nettoyage, car ils peuvent endommager les surfaces du répétiteur.

n Remplacement du fusible

Si le fusible saute ou si le répéteur s'arrête de fonctionner, trouvez la source du problème si possible et remplacez le fusible endommagé par un nouveau fusible de calibre tel qu'illustré cidessous.

D OPC-1309



Fusible : FGB10A

D OPC-1380



Fusible : FGB01 30A

Câble d'alimentation CC du D ID-RP2L



Fusible : FGB5A

9

SPÉCIFICATIONS ET OPTIONS

n Spécifications

D ID-RP2C Général : 13,8 V CC ±15 % (masse négative) Alimentation électrique requise : Moins de 0,5 A Consommation : -10°C à +50°C; +14°F à +122°F de courant Plage de température utilisable Dimensions (approx. ; proj. non incl.) : 483(L)×44(H)×257(P) mm; 19(L)×13/4(H)×101/8(P) po. Poids (environ) : 2,7 kg ; 5 livres 15 onces Protocole de contrôle du répéteur : Compatible avec la norme D-STAR · Interface répéteur local Max. nombre de connexions Vitesse · 4 de communication [:] Données 128 kbps Voix 4,8 kbps Longueur du câble (env.) : 3m; 10 pieds (standard ; câble fourni de l'ID-RP2D/V) · Interface de répéteur d'assistance Max. nombre de connexions Vitesse : 2 de communication : Données 10 Mbps Réglage de la communication CPU 19,2 kbps : 30m; 100 pieds (standard ; câble connecté de l'ID-RP2L) Longueur du câble (env.) Interface filaire Nombre de connecteur :1 Type de connexion : 10Base-T Adresse Mac : Identifiant unique adresse IP : Programmé avec l'utilitaire. D ID-RP2L Général #06=10.000 à 10.025 GHz : Recevoir Gamme de fréquences #07=10,150 à 10,175 GHz Transmettre #06=10.150 à 10.175 GHz #07=10.000 à 10.025 GHz Type d'émission : F1D* (GMSK) *F7W pour le fonctionnement du système (avec ID-RP2C) Stabilité de fréquence : ±5 ppm (basé sur 25°C; +77°F) : 250kHz Résolution de fréquence Connecteur d'antenne : Type-N (impédance : 50 Ω) Vitesse de communication : 10 Mbit/s Exigence d'alimentation : 13,8 V CC ±15 % (masse négative) Consommation de courant : Tx Moins de 2,3 A Veille Moins de 0.7 A Plage de température utilisable : -30°C à +60°C; -22°F à +140°F Dimensions (proj. non incl.) : 328(L)×262(H)×116(P) mm; 1229/32(L)×105/16(H)×49/16(P) po. Poids (env.; câbles inclus) : 14,6 kg ; 32 livres 3 onces Émetteur : 2,0 W Puissance de sortie (à 13,8 V) : Quadrature (525,75 MHz) Système de modulation : Moins de 10,5 MHz Largeur de bande occupée Rayonnements non essentiels : Moins de 100 µW Destinataire : Superhétérodyne à double conversion Système de réception : 1er 1747,5MHz Fréquences intermédiaires 2ème 374MHz · Moins de -78 dBm Sensibilité (BER 1×10-2) : Moins de -57 dBm Recevoir des faux

SPÉCIFICATIONS ET OPTIONS 9

D ID-RP2D/ID-RP2V

			ID-RP2D	ID-RP2V	
	Gamme de fréquence Réception		1240 à 1300 MHz		
	Transmettre				
	Type d'émission	1	F1D (GMSK)	F1D (GMSK)	
				*F7W pour le fonctionnement du système	
	Stabilité de fréquence		±2,5 ppm (basé sur 25°C; +77°F)		
	Résolutions de fréquence		5/6,25 kHz		
	Connecteur d'antenne		Type-N (impédance : 50 Ω)		
Opinion	Vitesse de communica	tion	128 kbit/s	4,8 kbit/s	
Exigence d'alimentation 13,8 V CC ±15 % (masse négative)		sse négative)			
	Consommation de courant	Transmission (élevée)	Moins de 6,0 A	Moins de 7,0 A	
		(faible)	Moins de 2,7 A	Moins de 3,0 A	
		Rx en attente	Moins de 0,7 A	Moins de 1,0 A	
	Plage de température	utilisable	_10°C à +50°C; +14°F à +122°F		
	Dimensions (proj. non incl.)		483(L)×88(H)×428(P) mm ; 19(L)×315⁄32(H)×1627⁄32(P) po.		
	Poids (environ)		6,2 kg; 13 livres 10 onces	7,5 kg; 16 livres 9 onces	
	Puissance de sortie Tx élevée		9–12W	6–12W	
	(à 13,8 V CC)	Faible	0,5–1,2 W	0,5–1,2 W	
Deed	Système de modulation		Quadrature (243,95 MHz)		
-	Bande passante occupée		Moins de 130 kHz	Moins de 5,5 kHz	
	Émissions parasites		Moins de -50dB		
	Système de réception		Superhétérodyne à double conversion Superhétérodyne à triple conversion		
	Fréq. intermédiaire 1er	-	243,95 MHz	243,95 MHz	
		2e	10,7 MHz	31,05 MHz	
		3ème	N / A	450 kHz	
Destroite	Sensibilité (BER 1×10–2)		Moins de 2,24 µV	Moins de 0,45 µV	
	Sélectivité		Plus de 140 kHz/6 dB	Plus de 6 kHz/6 dB	
			Moins de 520 kHz/40 dB	Moins de 18 kHz/50 dB	
	Recevoir des faux		Moins de -5	7 dBm	
	Taux de rejet des para	sites	Plus de 60 dB (Général)		
et des images			Plus de 50 dB (IF et IF/2)		

Toutes les spécifications indiquées sont sujettes à modification sans préavis ni obligation.

nOptions

ID-RP2D* Répéteur de données 1,2 GHz				
ID-RP2V*	Répéteur vocal numérique 1,2 GHz			
ID-RP2L*	Répéteur de liaison hyperfréquence 10 GHz			
AH-106*	Antenne parabolique 10 GHz (800 (d))			
AH-107*	Antenne parabolique 10 GHz (450 (d))			
AH-108*	Antenne colinéaire 1,2 GHz			

ID-RP2000V répéteur vocal numérique vhf Répéteur vocal numérique UHF ID-RP4000V

* Non disponible dans les pays européens par le présent sur Mars 2008.

dix À propos ce

O ICOM	DÉCLARATION DE CONFORMITE
Nous Icom Inc. Japon 1-1-32, Kamiminami, Hirano-ku Osaka 547-0003, Japon	CE
Déclarons sous notre seule responsabilité que cet équipement est conforme aux exigences essentielles du Terminal Radio et Télécommunications directive sur les équipements, 1999/5/CE, et que tout test essentiel applicable Des mesures de suite ont été effectuées.	Düsseldorf 10 août 2007 Lieu et date de délivrance
Type d'équipement : CONTRÔLEUR DE RÉPÉTEUR	Icom (Europe) GmbH
Désignation de type : ID-RP2C	Rue Himmelgeister 100 D-40225 Dusseldorf
Version (le cas échéant) :	Nom du représentant autorisé H.Ikegami
normes, spécifications ou documents : i) EN 301 489-1 V1.4.1 (2002-08) ii)	
iii) EN 60950-1 (2001): A11:2004	V. Ving
iv) <u>v)</u>	Signature

CE

Les versions de l'ID-RP2C qui affichent le symbole « CE » sur le sceau du numéro de série sont conformes aux exigences essentielles de la directive européenne sur les terminaux de radio et de télécommunication 1999/5/CE.

Liste des codes pays (ISO 3166-1)

	Pays	Codes		Pays	Codes
1 At	ıtriche	À	18 L	iechtenstein	LI
2 Be	lgique	ÊTRE	19 L	ituanie	LT
3 Bu	Igarie	BG	20 L	uxembourg	LU
4 Cr	oatie	HEURE	21 N	alte	MT
5 R¢	publique tchèque CZ		22 P	ays-Bas	TNL.
6 CI	iypre	CY	23 N	orvège	NON
7 Da	nemark	NSP	24 P	ologne	PL
8 Es	tonie	EE	25 P	ortugal	PT
9 Fi	nlande	FI	26 R	oumanie	RO
10Fr	ance	EN	27 S	lovaquie	Sask.
11 A	llemagne	DE	28 S	lovénie	SI
12 G	rèce	GR	29 E	spagne	ES
13 H	ongrie	HU	30 S	uède	SE
14 ls	lande	EST	31 S	uisse	СН
15 Ir	ande		32 T	urquie	TR
16 It	alie	IL	33 R	oyaume-Uni Go	
17 L	ettonie	ВТ			

Icom, Icom Inc. et le Royaume, ICOM logo sont des marques déposées d'Icom Incorporated (Japon) aux États-Unis, aux États-Unis l'Allemagne, la France, l'Espagne, la Russie et/ou d'autres pays.

Microsoft, Windows et Windows Vista sont des marques déposées ou des marques commerciales de Microsoft Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.

Tous les autres produits ou marques sont des marques déposées ou des marques commerciales de leurs détenteurs respectifs.

Count on us!

ID-RP2C #11 (Europe)

<Pays d'utilisation prévu> n AT n BE n CY n CZ n DK n EE n FI n FR n DE n GR n HU n IE n IT n LV n LT n LU n MT n NL n PL n PT n SK n SI n ES n SE n GBn IS n LI n NO n CH n BG n ROn TR n HR