o ICOM

Manuel d'instructions

Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) Cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles et (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences susceptibles de provoquer un fonctionnement indésirable.

IMPORTANT

LISEZ ATTENTIVEMENT CE MANUEL

D'INSTRUCTIONS avant d'essayer de faire fonctionner le répétiteur.

CONSERVEZ CE MANUEL D'INSTRUCTIONS. Ce manuel contient des consignes de sécurité et d'utilisation importantes pour l'ID-RP4000V.

Reportez-vous au manuel d'instructions ID-RP2, fourni avec l'ID-RP2C, concernant les instructions, l'installation et les précautions du répéteur du système D-star, etc. pour plus de détails.

En raison de ce manuel d'instructions décrit uniquement l'installation et les précautions particulières de l'ID RP4000V.

DÉFINITIONS EXPLICITES

МОТ	DÉFINITION	
choc électrique peuv	Des blessures, un incendie ou un R AVERTISSEMENT rent survenir.	
ATTENTION Des dommages matériels peuvent survenir.		
NOTE	Si ignoré, inconvénient seulement. Aucun risque de blessure, d'incendie ou de choc électrique.	

PRÉCAUTIONS

R AVERTISSEMENT EXPOSITION RF ! Cet appareil émet de l'énergie radiofréquence (RF) . Une extrême prudence doit être observée lors de l'utilisation de cet appareil. Si vous avez des questions concernant l'exposition aux RF et les normes de sécurité, veuillez vous reporter au rapport de l'Office of Engineering and Technology de la Commission fédérale des communications sur l'évaluation de la conformité aux directives de la FCC pour les champs électromagnétiques radioélectriques humains (OET Bulletin 65).

R AVERTISSEMENT HAUTE TENSION ! NE JAMAIS fixer une antenne ou un connecteur d'antenne interne pendant la transmission. Cela peut entraîner un choc électrique ou des brûlures.

R AVERTISSEMENT HAUTE TENSION ! N'installez JAMAIS l'antenne à un endroit où une personne touche facilement l'antenne pendant la transmission. Cela peut entraîner un choc électrique ou des brûlures.

R N'appliquez JAMAIS de CA au connecteur [DC 13.8V IN]. Cela pourrait provoquer un incendie ou endommager le répéteur.

R N'appliquez JAMAIS plus de 16 V CC, comme une batterie 24 V, au connecteur [DC 13.8V IN] du répéteur. Cela pourrait provoquer un incendie ou endommager le répéteur.

R NE JAMAIS laisser de métal, de fil ou d'autres objets toucher les pièces internes ou les connecteurs du répéteur. Cela peut entraîner un choc électrique.

R NE JAMAIS utiliser ou toucher l'ID-RP4000V avec les mains mouillées. Cela peut entraîner un choc électrique ou endommager le répéteur. R N'exposez JAMAIS l'ID-RP4000V à la pluie, à la neige ou à tout autre liquide. Ces unités n'ont pas de protection contre l'eau.

ÉVITEZ d'utiliser ou de placer l'ID-RP4000V dans des zones où la température est inférieure à -10° C ($+14^{\circ}$ F) ou supérieure à $+50^{\circ}$ C ($+122^{\circ}$ F). Attention, les températures peuvent dépasser les 80° C

(+176 °F), entraînant des dommages permanents au répéteur s'il y est laissé pendant de longues périodes.

ÉVITEZ de placer l'ID-RP4000V dans des environnements excessivement poussiéreux ou en plein soleil.

Placez le répéteur dans un endroit sûr pour éviter une utilisation intempestive de la tente par des enfants.

N'UTILISEZ PAS d'agents chimiques tels que de la benzine ou de l'alcool lors du nettoyage, car ils peuvent endommager les surfaces du répétiteur.

NE PAS modifier le répéteur pour quelque raison que ce soit.

Utilisez uniquement le fusible spécifié.

Pour les États-Unis uniquement

ATTENTION : Les changements ou modifications apportés à ce répéteur, non expressément approuvés par lcom Inc., peuvent annuler votre droit d'utiliser ce répéteur en vertu des réglementations FCC.

lcom, lcom Inc. et le logo sont des marque **Ctém**osées d'Icom Incorporated (Japon) aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Allemagne, en France, en Espagne, en Russie et/ou dans d'autres pays.

Microsoft, Windows et Windows Vista sont des marques déposées ou des marques commerciales de Microsoft Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.

Tous les autres produits ou marques sont des marques déposées ou des marques commerciales de leurs détenteurs respectifs.

POUR RADIATEURS NON INTENTIONNELS DE CLASSE B

Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites d'un appareil numérique de classe B, conformément à la partie 15 des règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie de fréquence radio et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, il n'y a aucune garantie que des interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si cet équipement cause des interférences nuisibles à la réception de la radio ou de la télévision, ce qui peut être déterminé en éteignant et en rallumant l'équipement, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger l'interférence par une ou plusieurs des mesures suivantes mesures:

- Réorientez ou déplacez l'antenne de réception.
- Augmenter la distance entre l'équipement et le re récepteur.
- Connectez l'équipement à une prise sur un circuit différent de celui auquel le récepteur est connecté.
- Consultez le revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour obtenir de l'aide.

TABLE DES MATIÈRES

IMPORTANT i
DÉFINITIONS EXPLICITESi
PRÉCAUTIONSi
TABLE DES MATIERES ii
ACCESSOIRES FOURNIS ii
1 APERÇU DU SYSTÈME 1
2 DESCRIPTION DES PANNEAU 2
Panneau avant
n Panneau arrière 2
3 CONNEXIONS ET INSTALLATIONS 3–5
n Précautions
D À propos du câble coaxial 3
n À propos de l'alimentation 3
n Lors de l'installation dans le rack système
n Mise à la terre
n Connexions système5
4 INSTALLATION DES PILOTES
n Microsoft® Windows® XP (Service Pack 2)6 Microsoft® Windows® 2000
Microsoft® Windows® 98SE / Me 15
nMicrosoft® Windows Vista ™18

n Confirmation du port COM	
5 INSTALLATION UTILITAIRE	
Installation	9
6 PARAMÈTRES DU RÉPÉTEUR 30	
n Réglage de la fréquence pour ID-RP4000V 3	30
7 ENTRETIEN	
n Dépannage	
n À propos du nettoyage31	
n Remplacement des fusibles 31	
8 SPÉCIFICATIONS ET UNITÉS DU SYSTÈME	
n Spécifications	
9 À PROPOS DE CE	

ACCESSOIRES FOURNIS



qCâble d'alimentation (OPC-1309 ; env. 1 m ; 3,3 pieds)	1
wCâble de commande (OPC-1069)	1
ePieds en caoutchouc 4	
rFusibles de rechange (FGB10A)2	
tCD utilitaire 1	

1 APERÇU DU SYSTÈME

L'ID-RP4000V est installé dans le système de répéteur Digital Smart Technologies for Amateur Radio (D-STAR) pour le fonctionnement.

L'ID-RP4000V ne fonctionne jamais comme un répéteur sans ID-RP2C, car aucune fonction de relais n'est intégrée.

nID-RP4000V

• L'ID-RP4000V est un répéteur numérique de voix et de données à vitesse lente de 440 MHz (4,8 kbps) et se connecte à l'ID-RP2C.



REMARQUE : Aucun CODEC audio n'est exécuté dans l'ID RP4000V, ainsi l'ID-RP4000V reçoit et transmet uniquement des données série à 4,8 kbps.

- Différentes fréquences sont utilisées pour chaque émission et réception en mode semi-duplex.
- Le logiciel utilitaire ID-RP4000V, fourni avec l'ID-RP4000V, et un PC sont nécessaires pour les réglages de fréquence de réception et d'émission.



DESCRIPTION DES PANNEAU

Panneau avant



q INTERRUPTEUR D'ALIMENTATION [POWER] L'interrupteur d'alimentation pour ID-RP4000V.

w INDICATEUR DE PUISSANCE

L'indicateur LED pour l'ID-RP4000V et s'allume lorsque l'alimentation est allumée.

- e COMMUTATEUR DE SÉLECTION DE PUISSANCE HAUTE/BASSE [H/L] Sélectionne la puissance de sortie d'émission élevée (env. 25 W) et faible (env. 2,5 W).
- r CONNECTEUR SERVICE T [SERVICE T] (p. 30) Connecte un PC via un câble USB (type AB ; acheté séparément) pour régler la fréquence de transmission.
- t SERVICE CONNECTEUR R [SERVICE R] (p. 30) Connecte un PC via un câble USB (type AB ; acheté séparément) pour régler la fréquence de réception.

n Panneau arrière



q CONNECTEUR D'ANTENNE DE RÉCEPTION [RX ANT]

(page 5)

Connectez une antenne de la bande 440 MHz via un duplexeur.

w CONNECTEUR D'ANTENNE DE TRANSMISSION [TX ANT]

(page 5)

Connectez une antenne de la bande 440 MHz via un duplexeur.

e VENTILATEUR DE REFROIDISSEMENT

- r CONNECTEUR D'ALIMENTATION [DC13.8V] (p. 5)
 - Se connecte à ID-RP2C via le câble d'alimentation CC fourni (OPC-1309) pour être alimenté en courant continu.

t [CONT E/S] (p. 5)

Se connecte à ID-RP2C via le câble de commande fourni pour la communication de données série reçues ou transmises.

y BORNE DE TERRE [GND] (p. 4)

Se connecte à la terre pour éviter les chocs électriques, TVI, BCI et autres problèmes.

CONNEXIONS ET INSTALLATIONS

n Précautions

N'exposez JAMAIS I'ID-RP4000V à la pluie, à la neige ou à tout autre liquide.

NE JAMAIS connecter le répéteur à une source d'alimentation en utilisant une polarité inversée. Cela endommagera le répéteur. Et éteignez le répéteur lors de la connexion d'une alimentation électrique.

ÉVITEZ d'utiliser ou de placer l'ID-RP4000V dans des zones où la température est inférieure à -10°C (+14°F) ou supérieure à +50°C (+122°F).

ÉVITEZ de placer l'ID-RP4000V dans des environnements excessivement poussiéreux ou en plein soleil.

ÉVITEZ de placer l'ID-RP4000V contre des murs ou de poser quoi que ce soit sur les unités. Cela entravera la dissipation de la chaleur.

Utilisez 50 Ω d'impédance pour l'antenne (au point d'alimentation) et le câble coaxial.

Le connecteur de type N est utilisé pour la connexion entre l'ID-RP4000V et l'antenne.

RECOMMANDATION : Installez un parafoudre entre l'ID-RP4000V et l'antenne.

D À propos du câble coaxial



le joint en caoutchouc et la pince sur le câble coaxial, puis coupez

Dénudez le câble et repliez la

Soudure tendre au centre conducteur. Installez le broche conductrice centrale et

Faites glisser délicatement la fiche corps en place en alignant la broche conductrice centrale sur le câble. Serrez l'écrou sur le corps

n À propos de l'alimentation

Assurez-vous que l'alimentation CC utilisée avec le système ID RP4000V répond aux critères suivants :

Tension de sortie : 13,8 V CC ±15 %

Capacité de courant : Au moins la consommation totale de courant des équipements connectés.

n Lors de l'installation dans le rack système

L'ID-RP4000V est conçu pour être installé directement dans le rack 19 pouces (norme EIA).

Utilisez les boulons fournis avec le rack pour fixer l'ID-RP4000V.

Nous vous recommandons d'utiliser le rack qui a des rails car le poids de l'ID-RP4000V est d'env. 7,5 kg (16,5 lb).

n Fixation des pieds en caoutchouc



Fixez les pieds en caoutchouc fournis sur le bas de l'ID-RP4000V comme illustré à gauche lorsqu'il n'est pas installé dans un rack de 19 pouces. L'opération de bureau peut être effectuée.

n Mise à la terre



Pour éviter les chocs électriques, les interférences de télévision (TVI), les interférences de diffusion (BCI) et d'autres problèmes, mettez l'émetteur-récepteur à la terre via la borne GROUND sur le panneau arrière.

Pour de meilleurs résultats, connectez un fil ou une sangle de gros calibre à une longue tige de cuivre enfoncée dans la terre.

Faites en sorte que la distance entre la borne [GND] et la terre soit aussi courte que possible.

- R AVERTISSEMENT : NE JAMAIS connecter la borne
- [GND] à un tuyau de gaz ou d'électricité, car la connexion
- pourrait provoquer une explosion ou un choc électrique.

3 RACCORDEMENTS ET INSTALLATIONS

n Connexions système



INSTALLATIONS DE CONDUCTEURS

Le câble USB (Universal Serial Bus) (type AB ; à acheter séparément) est utilisé pour la connexion entre l'ID RP4000V et un PC.

Ainsi, l'installation du pilote USB est requise pour le PC.

De plus, l'installation d'un pilote USB individuel est requise pour chaque connecteur, en raison de la différence de numéro de port de communication.

Dans cette notice, décrit avec l'installation du connecteur ID-RP4000V [SERVICE T] par exemple.

REMARQUE : La connexion du répétiteur peut ne pas être reconnue par le PC en fonction de la longueur du câble USB utilisé.

Il est recommandé d'utiliser le câble USB le plus court possible.

Microsoft® Windows® XP (Service Pack 2)

X

q Démarrez Windows.

- Quittez toutes les applications si elles sont activées. w Insérez le CD fourni avec l'ID-RP4000V,
 - dans le lecteur de CD.
- e Connectez le PC et le connecteur ID-RP4000V [SERVICE T] à l'aide d'un câble USB (type AB ; à acheter séparément).
- r "Nouveau matériel détecté ID-RP4000V SERVICE T" apparaît comme à gauche.
- ID-RP4000V SERVICE T

 Found New Hardware Wizard

 Welcome to the Found New Hardware Wizard

 Windows will search for current and updated software by looking on your computer, on the hardware installation CD, or on the Windows Update Web site (with your permission). Read our privacy policy

 Read our privacy policy

 Can Windows update to search for software?

O Yes, this time only

No, not this time

Click Next to continue

Yes now and every time I connect a device

Sélect

Cliquez su

Cancel

i) Found New Hardware

 t L'« Assistant de nouveau matériel détecté » s'affichera comme illustré à gauche.
 Sélectionnez "Non, pas cette fois" puis cliquez sur [Suivant>].

+ Passez à la page suivante.

n Microsoft® Windows® XP (Service Pack 2)- suite







y Lorsque la boîte de dialogue illustrée à gauche s'affiche, sélectionnez « Installer le logiciel automatiquement (recommandé) », puis cliquez sur [Suivant>].

u L'assistant commence à rechercher le pilote et affiche la boîte de dialogue comme à gauche pendant la recherche.

- i Lors de la recherche du pilote, la boîte de dialogue « Hardware Installa tion » apparaît comme illustré à gauche. Cliquez sur [Continuer] pour démarrer l'installation.
 - REMARQUE : Si la boîte de dialogue illustrée à gauche n'apparaît
 - pas, sélectionnez « Installer à partir d'une liste ou d'un emplacement
 - spécifique (Avancé) » à l'étape y, puis sélectionnez le dossier du pilote sur le CD.





o Windows démarre l'installation du pilote USB.

10Une fois l'installation terminée, cliquez sur [Terminer].

- 1 Après avoir cliqué sur [Terminer], « Found New Hardware USB Serial Port » apparaît comme à gauche.
- 12 L'« Assistant Nouveau matériel détecté » s'affichera comme illustré à gauche.

Sélectionnez "Non, pas cette fois" puis cliquez sur [Suivant>].

+ Passez à la page suivante.

n Microsoft® Windows® XP (Service Pack 2)- suite



13Sélectionnez « Installer le logiciel automatiquement réparé) », puis cliquez sur [Suivant>].

14 L'assistant commence à rechercher le pilote et affiche la boîte de dialogue illustrée à gauche pendant la recherche.



The enforcement are installing for this leaders
The software you are installing for this hardware.
ICOM ID-RP4000V SERVICE T
has not passed Windows Logo testing to verify its compatibility with Windows XP. (<u>Tell me why this testing is important</u> .)
Continuing your installation of this software may impair or destabilize the correct operation of your system either immediately or in the future. Microsoft strongly recommends that you stop this installation now and contact the hardware vendor for software that has
passed Windows Logo testing.

- !5 Lors de la recherche du pilote, le la boîte de dialogue s'affiche comme illustré à gauche. Cliquez sur [Continuer] pour démarrer l'installation.
 - REMARQUE : Si la boîte de dialogue illustrée à gauche n'apparaît
 - pas, sélectionnez « Installer à partir d'une liste ou d'un emplacement
 - REMARQUE pas, sélection spécifique (av dans le CD. spécifique (avancé) » à l'étape 13, puis sélectionnez le dossier du pilote





Found New Hardware
 Your new hardware is installed and ready to use.

!6Windows démarre l'installation du pilote USB.

!7Une fois l'installation terminée, cliquez sur [Terminer].

!8 Après avoir cliqué sur [Terminer], « Nouveau matériel détecté Votre nouveau matériel est installé et prêt à l'emploi » s'affiche comme illustré à gauche.

9Ejectez le CD. •

Le redémarrage du PC est recommandé.

Microsoft® Windows® 2000

Cound New Hardware				
Found New Hardware				
ID-RP4000V SERVICE T	ID-RP4000V SERVICE T			
Installing				
Found New Hardware Wizard				
Welcome to the Found New Hardware Wizard				
This wizard belos you install a device driver for a				
hardware device.				
To continue, click Next, Cliquez sur				
Cancer				
Found New Hardware Wizard				
Install Hardware Device Drivers	5			
A device driver is a software program that enables a hardware device to work with an operating system.	1			
This wizard will complete the installation for this device:				
D-RP4000V SERVICE T				
A device driver is a software program that makes a hardware device work. Windows needs driver files for your new device. To locate driver files and complete the installation click Next.				
What do you want the wizard to do?				
Selectionner				
C Display a list of the known drivers for this device so that I can choose a specific driver				
Cliquez sur				
< Back Next > Cancel	1			
	_			

q Démarrez Windows.

- Quittez toutes les applications si elles sont activées. w Insérez le CD fourni avec l'ID-RP4000V, dans le lecteur de CD.
- e Connectez le PC et le connecteur ID-RP4000V [SERVICE T] à l'aide d'un câble USB (type AB ; à acheter séparément).
- r "Nouveau matériel détecté ID-RP4000V SERVICE T" apparaît comme à gauche.
- t L'« Assistant Nouveau matériel détecté » s'affichera comme à gauche. Cliquez sur [Suivant->].

y Lorsque la boîte de dialogue illustrée à gauche s'affiche, sélectionnez

- « Rechercher un pilote adapté à mon périphérique (recommandé)
- », puis cliquez sur [Suivant->].



 Completing the Found New Lardware Wizard

 Image: Completing the Found New Lardware Wizard

rounu new naruware		
1	USB Serial Port	
~~~		
Installing		

u Sélectionnez « Lecteurs de CD-ROM », puis cliquez sur [Suivant >].

 i Lorsque le pilote approprié est trouvé, la boîte de dialogue apparaît comme illustré à gauche.
 Cliquez sur [Suivant >] pour démarrer l'installation.

o Une fois l'installation terminée, cliquez sur [Terminer].

10 Après avoir cliqué sur [Terminer], "Found New Hardware USB Serial Port » apparaît comme à gauche.

+ Passez à la page suivante.

### n Microsoft® Windows® 2000- suite







!1 L'« Assistant Nouveau matériel détecté » s'affiche comme à gauche. Cliquez sur [Suivant->].

12 Sélectionnez « Rechercher un pilote adapté à mon périphérique (recommandé) », puis cliquez sur [Suivant->].

13 Sélectionnez « Lecteurs de CD-ROM », puis cliquez sur [Suivant >].





 ½ Lorsque le pilote approprié est trouvé, la boîte de dialogue apparaît comme illustré à gauche.
 21 a de la comme l'instal de la comme l'instal de la comme de l

Cliquez sur [Suivant >] pour démarrer l'installation.

!5Une fois l'installation terminée, cliquez sur [Terminer]. !6Ejectez le CD. • Le

redémarrage du PC est recommandé.

### Microsoft® Windows® 98SE/Me



- q Démarrez Windows.
  - Quittez toutes les applications si elles sont activées.
- w Insérez le CD fourni avec l'ID-RP4000V, dans le lecteur de CD.
- e Connectez le PC et le connecteur ID-RP4000V [SERVICE T] à l'aide d'un câble USB (type AB ; à acheter séparément).
- r L'« Assistant d'ajout de nouveau matériel » s'affichera à gauche.

Cliquez sur [Suivant>].

t Lorsque la boîte de dialogue illustrée à gauche s'affiche, sélectionnez « Rechercher le meilleur pilote pour votre périphérique. (Recommandé). », puis cliquez sur [Suivant>].

- y Cliquez pour ajouter la coche « 4 » dans « Spécifier un emplacement : », puis cliquez sur [Parcourir...].
  - REMARQUE : Décochez la case « 4 » de « Lecteur de disquette », « Lecteur de CD-ROM » et « Micro soft Windows Update » pour éviter la sélection incorrecte du pilote.







u Double-cliquez sur le dossier « Driver » puis sélectionnez le dossier « WinME98 » sur le CD. Cliquez sur OK].

i Vérifiez que le dossier du pilote sur le CD est sélectionné, puis cliquez sur [Suivant >].

o Lorsque le pilote est trouvé, l'écran comme à gauche ap des poires.

Cliquez sur [Suivant >] pour démarrer l'installation du pilote.

+ Passez à la page suivante.

n Microsoft® Windows® 98SE/Me- suite



New Hardware Found		
Ż	ICOM ID-RP4000V SERVICE T	
Window	s is installing the software for your new hardware.	

!0Une fois l'installation terminée, cliquez sur [Terminer].

 !1 Après avoir cliqué sur [Terminer], « Nouveau matériel détecté ICOM ID-RP4000V SERVICE T » apparaît comme illustré à gauche.
 !2Ejectez le CD. • Le

redémarrage du PC est recommandé.

# nMicrosoft® Windows Vista™

Vir D-I	idows needs to install driver software for your RP4000V SERVICE T
CI	iquez sur
	Locate and install driver software (recommended) Windows will guide you through the process of installing driver software for your device.
+	Ask me again later Windows will ask again the next time you plug in your device or log on.
۲	Don't show this message again for this device Your device will not function until you install driver software.





Lorsque le PC peut être connecté à Internet, veuillez rendre le PC autonome.

q Démarrez Windows.

dans le lecteur de CD.

• Quittez toutes les applications si elles sont activées. w Insérez le CD fourni avec l'ID-RP4000V,

- e Connectez le PC et le connecteur ID-RP4000V [SERVICE T à l'aide d'un câble USB (type AB ; acheté séparément).
- r « Found New Hardware » apparaît comme à gauche. Cliquez sur « Localiser et installer le logiciel du pilote (recommandé) ».

t Si la boîte de dialogue « Contrôle de compte d'utilisateur » s'affiche comme illustré à gauche, cliquez sur [Continuer].

y Lorsque la boîte de dialogue illustrée à gauche s'affiche, cliquez sur [Suivant].

+ Continuer à la page suivante

n Microsoft® Windows Vista™— suite



G 😰 Found New Hardware - ID-RP4000V SERVICE T	
Installing driver software	



u La boîte de dialogue illustrée à gauche s'affiche. Cliquez sur "Installer ce logiciel pilote quand même" pour démarrer l'installation.

i L'assistant commence à rechercher le pilote et affiche la boîte de dialogue comme à gauche pendant la recherche.

o Une fois l'installation terminée, cliquez sur [Fermer].



10 Lorsque le message « Nouveau matériel détecté - Port série USB » apparaît comme à gauche, cliquez sur [Suivant].

 Windows Security
 Windows can't verify the publisher of this driver software
 Don't install this driver software You should check your manufacturer's website for updated driver software device.
 Install this driver software anyway Only install driver software from other sources may harm your computer or steal information.
 See getails

🐊 🔋 Found New Hard	vare - USB Serial Port		×
Installing driver	software		

!1 La boîte de dialogue illustrée à gauche s'affiche. Cliquez sur "Installer ce logiciel pilote quand même" pour démarrer l'installation.

12 L'assistant commence à rechercher le pilote et affiche la boîte de dialogue comme à gauche pendant la recherche.

+ Continuer à la page suivante

n Microsoft® Windows Vista™— suite



!3 Une fois l'installation terminée, cliquez sur [Fermer].!4 Ejectez le CD. •

Le redémarrage du PC est recommandé.

System Properties

General

🛢 Device Manager

Action View Help

Disk drives Display adapters DVD/CD-ROM drives Floppy disk controller

Floppy disk drives

🍠 Ports (COM & LPT)

er pointing devi

Sound, video and game controllers System devices Universal Serial Bus controllers

System Restore

Device Manager

### nConfirmation du port COM

### D Microsoft® Windows® XP/2000

Après l'installation du pilote, confirmez que la disponibilité du pilote et le numéro de port sont recommandés.

Dans cette section, la confirmation du numéro de port COM du connecteur ID-RP4000V [SERVICE T] est utilisée comme exemple d'instruction.

q Démarrez Windows.

? 🗙

Remote

Advanced

Cliquez sur

Hardware

Device Manager

Ports (COM & LPT)

Autor-

Cliquez su

The Device Manager lists all the hardware devices installed on your computer. Use the Device Manager to change the

Computer Name

properties of any device.

- w Connectez le PC et le connecteur ID-RP4000V [SERVICE T] via un câble USB (type AB ; à acheter séparément).
- e Faites un clic droit sur « Poste de travail » puis sélectionnez « Propriétés ».
  "Poste de travail" est disponible dans le menu <Démarrer> avec Win Windows XP.
- r L'écran « System Properties » apparaît comme illustré à gauche. Cliquez sur [Hardware] tub puis cliquez sur [Device Manager].

t L'écran « Gestionnaire de périphériques » s'affiche.

- Ports (COM & LPT)
   Communications Port (COM1)
   Communications Port (COM2)
   ICOM ID-RP4000V SERVICE T (COM3)
   Printer Port (LPT1)
   Vérifiez les noms de l'unité et du connecteur connectés, ainsi
  - que le numéro de port COM. (Dans cet exemple, le numéro de port série USB est "3".)
- y Vérifiez que « ICOM ID-RP4000V SERVICE T (COMQ) » s'affiche.
  - S'il n'est pas affiché, ou si peu de numéros de port COM sont affichés en même temps, l'installation du pilote peut ne pas être effectuée correctement. Désinstallez le pilote USB puis réinstallez le pilote dans de tels cas.

REMARQUE : « Q » est le numéro de port COM utilisé pour le réglage de la communication avec le logiciel utilitaire.

- <ex. : lorsque la réinstallation du pilote est nécessaire>
  - « ICOM ID-RP4000V SERVICE T (COMQ) (COMQ) »

### D Microsoft® Windows® 98SE/Me

System Properties
Gener( Device Manager Ciquez sur Trofiles Performance
• View devices by type • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Computer CDROM Disk drives Display adapters Floppy disk critrollers Floppy disk critroller
Properties Refresh Remove Print
OK Cancel

#### q Démarrez Windows.

w Connectez le PC et le connecteur ID-RP4000V [SERVICE T] via un câble USB (type AB ; à acheter séparément).

e Faites un clic droit sur « Poste de travail » puis sélectionnez « Propriétés ».

r L'écran « System Properties » apparaît comme illustré à gauche.

Cliquez sur la baignoire [Gestionnaire de périphériques]. t Cliquez sur ***** dans Ports (COM&LPT).

Ports (COM & LPT)
Communications Port (COM1)
Communications Port (COM2)
ICOM ID-RP4000V SERVICE T (COM3)
Vérifiez les noms de l'unité et du connecteur connectés, ainsi

Vérifiez les noms de l'unité et du connecteur connectes, ainsi que le numéro de port COM.

(Dans cet exemple, le numéro de port série USB est "3".)

y Vérifiez que « ICOM ID-RP4000V SERVICE T (COMQ) » s'affiche.

 S'il n'est pas affiché, ou si peu de numéros de port COM sont affichés en même temps, l'installation du pilote peut ne pas être effectuée correctement. Désinstallez le pilote USB puis réinstallez le pilote dans de tels cas.



REMARQUE : « Q » est le numéro de port COM utilisé pour le réglage de la communication avec le logiciel utilitaire.

<ex. : lorsque la réinstallation du pilote est nécessaire> « ICOM ID-RP4000V SERVICE T (COMQ) (COMQ) »

### D Microsoft® Windows Vista™





Device Manager	
<u>File Action View Help</u>	
++ m 2m 5	
DVD/CD-ROM drives	Ports (COM & LPT) Communications Port (COM1) COM ID-RP4000V SERVICE T (COM4)
Network adapters      Ports (COM & UPT)      Communications Part (COML)      Communications Part (COML)      COM ID-PROMOV SERVICE T (CO      Sound, video and game controllers      Sound, video and game controllers      Sorsay controllers      Sorsay controllers      Sorsay controllers      Sound, video and game controlers      Sound, video and game controllers	Cliquez sur
Universal Se     ICOM IE     Intel(R)     Intel(R)     Intel(R)     Intel(R)	noms de l'unité et du connecteur connectés, ainsi que le
Intel(R) Int	emple, le numéro de port série USB est "4".)
USB Root Hub USB Root Hub USB Root Hub USB Root Hub USB Root Hub	

q Démarrez Windows.

- w Connectez le PC et le connecteur ID-RP4000V [SERVICE T] via un câble USB (type AB ; à acheter séparément).
- e Faites un clic droit sur "Ordinateur" puis sélectionnez "Propriétés". • "Ordinateur" est disponible dans le menu <Démarrer> avec Windows Vista.
  - ------
- r L'écran « System Properties » apparaît comme illustré à gauche. Cliquez sur [Gestionnaire de périphériques].

t Si la boîte de dialogue "Contrôle de compte d'utilisateur" s'affiche comme à gauche, cliquez sur [Continuer].

- y L'écran « Gestionnaire de périphériques » s'affiche. Cliquez sur « » dans Ports (COM&LPT). Vérifiez que « ICOM ID-RP4000V SERVICE T (COMQ) » s'affiche.
  - S'il n'est pas affiché, ou si peu de numéros de port COM sont affichés en même temps, l'installation du pilote peut ne pas être effectuée correctement. Désinstallez le pilote USB puis réinstallez le pilote dans de tels cas.
  - REMARQUE : « Q » est le numéro de port COM, qui est utilisé pour le réglage de la communication avec le logiciel utilitaire.
- <ex. : lorsque la réinstallation du pilote est nécessaire>
  - « ICOM ID-RP4000V SERVICE T (COMQ) (COMQ) »

### n Désinstallation du pilote USB

#### IMPORTANT!

Comme décrit au début de cette section, le pilote USB est installé pour chaque unité et chaque connecteur.

Cependant, un seul pilote USB peut être désinstallé lors de l'utilisation de "Ajouter et supprimer" inclus dans le système d'exploitation. Vous devez donc effectuer la désinstallation du pilote USB en suivant les instructions suivantes.





#### Désinstallez les pilotes USB comme suit.

Dans cette section, décrit l'instruction de désinstallation avec Windows XP par exemple.

q Démarrez Windows.

- w Insérez le CD fourni avec l'ID-RP4000V dans le lecteur de CD.
- e Ouvrez le répertoire du lecteur de CD à l'aide de « Poste de travail » ou « Explorateur ».
  - · Le contenu du CD s'affiche.
- r Double-cliquez sur « Driver », puis sur le dossier approprié pour votre système d'exploitation pour ouvrir et afficher le contenu du dossier.
- t Exécutez le fichier 'exe' approprié en fonction du système d'exploitation. • Pour Windows XP/2000 : « ICOM_UNIN_NT.EXE »
  - Pour Windows 98SE/Me : « ICOM_UNIN_9x.EXE »

- y Le programme de désinstallation démarre automatiquement.
  - Le programme de désinstallation démarre plusieurs fois en fonction du nombre de pilotes USB installés.
  - Lorsque la boîte de dialogue illustrée à gauche s'affiche, assurezvous qu'aucun équipement n'est connecté au port USB, puis cliquez sur [Continuer].
  - Lorsque l'écran ci-dessous à gauche apparaît après la désinstallation, cliquez sur [Terminer].

D Microsoft® Windows Vista™

La désinstallation manuelle de chaque unité et connecteur est

nécessaire lors de l'utilisation de Microsoft® Windows Vista™.

Dans cette section, décrit les instructions de désinstallation avec l'ID-RP4000V [SERVICE T] par exemple.

Decision Manager

Tex: Antion: Yes: Help:

Te







- q Démarrez Windows.
- w Connectez le PC et le connecteur ID-RP4000V [SERVICE T] via un câble USB.
- e Ouvrez l'écran « Gestionnaire de périphériques ».
  - Voir « n Confirmation du port COM (p 24) » pour ouvrir le «
     Gestionnaire de périphériques » avec Microsoft® Windows Vista™.
- r Cliquez sur → dans Ports (COM&LPT). Faites un clic droit sur "ICOM ID-RP4000V SERVICE T (COMQ)",
  - puis sélectionnez "Désinstaller".

t Cliquez pour ajouter la coche « 4 » dans « Supprimer le logiciel du pilote pour ce périphérique ». puis cliquez sur [OK].

y Faites un clic droit sur « ICOM ID-RP4000V SERVICEQ » puis sélectionnez « Désinstaller ».

u Cliquez pour ajouter la coche "4" dans "Supprimer le logiciel du pilote pour ce périphérique". puis cliquez sur [OK].

REMARQUE : désinstallez les pilotes USB pour ID-RP4000V [SERVICE R] de la même manière. 5

# INSTALLATION UTILITAIRE

L'utilitaire est utilisé pour le réglage de l'indicatif d'appel et des fréquences de fonctionnement.

# nInstallation



Cliquez sur

Cancel

q Démarrez Windows. •

Quittez toutes les autres applications si elles

- sont en cours d'exécution. w Insérez le CD fourni avec l'ID-RP4000V dans le lecteur de CD.
- e Affiche le contenu du CD utilisé avec « Poste de travail » ou « Explorateur ». r Double-cliquez sur le dossier

« IDRP4KV ».

Le contenu du dossier s'affiche.

t Double-cliquez sur le dossier « Disk1 ». Le contenu du dossier s'affiche.

y Double-cliquez sur le fichier « SETUP.EXE ».

u L'écran « InstallShield Wizard » s'affiche.

i Cliquez sur [Suivant>].

#### **INSTALLATION UTILITAIRE 5**



com ID-RP4000V Setup		2
Setup Status		
ID-RP4000V Setup is per	forming the requested operations.	
	0%	
4		
stallShield		
		Cancel



o L'écran « Choisir l'emplacement de destination » s'affiche.

Lors de l'installation de l'utilitaire à l'emplacement affiché, cliquez sur [Suivant>].

• Lors de l'installation dans un emplacement différent, cliquez sur [Parcourir...], sélectionnez l'emplacement souhaité, puis cliquez sur [Suivant>].

10Démarre l'installation de l'utilitaire.

!1 L'écran « InstallShield Wizard Complete » s'affiche lorsque l'installation est terminée.

Cliquez sur [Terminer] pour terminer l'installation.

¹² Ejectez le CD du lecteur de CD, puis redémarrez le PC.

#### **5 INSTALLATION UTILITAIRE**

🕤 · 🏂 🔎 Search 🌔 Folders 🛄 •

Cliquez su

Pick a category

a

P

Address 🕞 C

### n Désinstallation

Désinstallez le logiciel utilitaire à l'aide de l'application standard du système d'exploitation, "Ajout et suppression de programmes", comme suit.

q Ouvrez le « Panneau de configuration ».

💌 🔁 Go

w Cliquez sur « Ajouter ou supprimer des programmes ».

 B Add or Remove Programs
 Image: Comparising the programs

 Copyright or Programs
 Sidectionner

 With Comparising the programs
 Sidectionner

 Add gene Programs
 To change the program or remove R from your computer, dick ChangeRemove

 To change the programs
 Size 0.8088

 Image: Programs
 Size 0.8088

 Image: Programs
 Size 0.8088

 Image: Programs
 Size 0.8088

 Image: Programs
 ChangeRemove

 Image: Programs
 Cliquez sur

Confirm L	Jninstall			X
Do you wa	ant to complet	ely remove the sel	ected application and a	Il of its components?
	Cliquez sur	ОК	Cancel	

nstallShield Wizard	
Setup Status	
ID-RP4000V Setup is pe	informing the requested operations.
[	0%
stallShield	Cancel
setallShiold Wizard	
	Maintenance Complete
	InstallShield Wizard has finished performing maintenance operations on ID-RP4000V.

Cliquez sur

e Sélectionnez « Icom ID-RP4000V », puis cliquez sur déplacer].

r L'écran « Confirmer la désinstallation » s'affiche, cliquez sur [OK].

t L'écran de gauche apparaît lorsque la désinstallation départs.

y L'écran de gauche apparaît lorsque la désinstallation est terminée.

Cliquez sur [Terminer].

### PARAMÈTRES DU RÉPÉTEUR

### n Réglage de fréquence pour ID-RP4000V

REMARQUE : La connexion du répétiteur peut ne pas être reconnue par le PC en fonction de la longueur du câble USB utilisé.

Il est recommandé d'utiliser le câble USB le plus court possible.

📖 ID-RP4000V	
File(E) Option(O)	
Read V	Vnte
ГСОМ	Utility for ID-RP4000V
	(C) 2005 Icom Inc.
Information Model : Revision : SUM :	0.0 0000 COM Port Error

IID-RP4000V	
File( <u>F</u> ) Option( <u>O</u> ) Read Write	Cliquez sur
осом Utilit	y for ID-RP4000V
(C) 200 Information Model : ID-RP Revision : SUM :	5 Icom Inc. 4000V (UHF VOICE Repeater) q Entrez la fréquence spécifiée.
Frequency (MHz) RX/TX Frequence	y → 449.50000

q Démarrez le PC.

w Connectez un câble USB (type AB ; acheté séparément) entre le port USB du PC et le connecteur ID-RP4000V [SERVICE T] ou [SERVICE R], puis mettez l'ID-RP4000V sous tension.

- Connectez un câble USB à [SERVICE R] lors du réglage de la fréquence de réception.
- Connectez un câble USB à [SERVICE T] lors du réglage de la fréquence de transmission.
- e Démarrez l'utilitaire ID-RP4000V.

Double-cliquez sur l'icône "ID-RP4000V" sur le bureau ou sélectionnez "ID-RP4000V" dans "Programme" dans "Démarrer" menu.

- r L'écran illustré à gauche apparaît, puis la boîte de dialogue cidessous s'affiche.
  - Cliquez sur OK].



REMARQUE : L'écran décrit aux étapes t s'affiche à la place de ces écrans lorsque le numéro de port COM correct est défini.

 Cliquez sur le menu <Option (O)> puis sélectionnez <Port COM(P)...>.
 Saisissez le numéro attribué au connecteur ID-RP4000V [SER VICE T/R], puis cliquez sur [Appliquer] dans l'écran « COM Port Setting » affiché.



REMARQUE : Voir les pages 22 à 24 pour les détails de confirmation du numéro de port COM.

- t L'utilitaire lit le paramètre ID-RP4000V et l'écran illustré à gauche apparaît lorsque le numéro de port COM correct est défini.
- y Saisissez les fréquences de réception et d'émission spécifiées dans la colonne « RX/TX Frequency ».
- u Cliquez sur [Write] pour programmer les fréquences définies dans l'ID-RP4000V.



# n Dépannage

Si votre répéteur semble mal fonctionner, veuillez vérifier les points suivants avant de l'envoyer à un centre de service.

PROBLÈME	CAUSE POSSIBLE	SOLUTION	RÉF.
Ne s'allume pas.	Le connecteur d'alimentation a un mauvais contact.	Vérifiez les broches du connecteur et reconnectez le	p. 5
		Câble d'alimentation CC.	
	Fusible grillé.	Recherchez la cause, puis remplacez le fusible.	p. 31
Pas de sortie de transmission • L'	antenne ou le câble coaxial a des problèmes.	Vérifiez et, si nécessaire, remplacez le câble coaxial ou soudez	
puissance, ou seulement peu de		à nouveau le connecteur de l'antenne.	pages. 3,
puissance de sortie.			
La sensibilité est faible et • L'ante	nne ou le câble coaxial a des problèmes.	Vérifiez et, si nécessaire, remplacez le câble coaxial ou soudez	
seuls les signaux forts sont		à nouveau le connecteur de l'antenne.	pages. 3,
utilisables.			
Ne fonctionne pas même si un	• Le réglage du contrôleur répéteur, ID-RP2C, est incorrect.	Lisez le manuel d'instructions de l'ID-RP2 (fourni avec l'ID-	—
signal est reçu.		RP2C) et corrigez le réglage du contrôleur de répéteur, ID-	
		RP2C.	
Le PC ne reconnaît pas • Un câb	e USB trop long est utilisé.	Utilisez un câble USB plus court.	p. 6
le répétiteur			
Les paramètres ne peuvent pas	Un câble USB trop long est utilisé.	Utilisez un câble USB plus court.	p. 30
être programmés correctement			
dans le répéteur.			

### n À propos du nettoyage

N'UTILISEZ PAS d'agents chimiques tels que de la benzine ou de l'alcool lors du nettoyage, car ils peuvent endommager les surfaces du répétiteur.

### n Remplacement du fusible

Si le fusible saute ou si le répéteur s'arrête de fonctionner, trouvez la source du problème si possible et remplacez le fusible endommagé par un nouveau fusible de calibre tel qu'illustré ci-dessous.



Fusible : FGB10A

# SPÉCIFICATIONS ET UNITÉS DU SYSTÈME

# n Spécifications

Général D				
Gamme de fréquences	:			
États-Unis	Émission/Réception	440 à 450 MHz		
Europe •	Émission/Réception	430 à 440 MHz		
Type d'émission •	: F1D (GMSK ; F7W pour le fonctionnement du système)			
Stabilité de fréquence •	: ±0,8 kHz (basé sur 25 °C ; +77 °F)			
Résolutions de fréquence •	: 5/6,25kHz			
Connecteur d'antenne •	: Type-N (impéd	ance : 50 Ω )		
Vitesse de communication •	: 4,8 kbit/s			
Alimentation requise • Consommation	: 13,8 V CC ±15 %	% (masse négative)		
de courant	: Tx (élevé)	Moins de 7,0 A		
	Transmission (faible)	Moins de 3,0 A		
	Rx Veille Moins	de 0,7 A		
Plage de température utilisable	: –10°C à +50°C;	+14°F à +122°F		
Dimensions (proj. non incl.) •	: 483(L)×88(H)×4	428(P) mm; 19(L)×315⁄32(H)×1627⁄32(P) po.		
Poids (env.)	: 7,5 kg ; 16 livres 9	onces		
D Transmetteur				
• Puissance de sortie Tx (à 13.8 V CC)	· Haut	23–30 W		
	Faible	2–3W		
<ul> <li>Système de modulation</li> </ul>	: Quadrature (244	,8 MHz)		
<ul> <li>Largeur de bande occupée</li> </ul>	: Moins de 5,5 kH	Z		
• Émissions parasites	: Moins de –60dB			
Récepteur D				
Système de réception	: Superhétérodyn	e à double conversion		
Fréquences intermédiaires	: 1er 70,0 MHz			
	2e 455 kHz			
• Sensibilité (BER 1×10–2) •	: Moins de 0,45 µ	V		
Sélectivité du canal adjacent • Taux	: Plus de 65 dB (c	lécalage de 20 kHz)		
de rejet d'intermodulation • Réception	: Plus de 65 dB (±	20 kHz/40 kHz)		
de parasites • Taux de	: Moins de –57 dE	3m		
rejet de parasites et d'image	: Plus de 70 dB			

Toutes les spécifications indiquées sont sujettes à modification sans préavis ni obligation.

# n Unités système

ID-RP2D* Répéteur de données 1,2 GHz ID-RP2V* ID-Répéteur vocal numérique 1,2 GHz RP2L* Répéteur de liaison hyperfréquence 10 GHz ID-RP2000V répéteur vocal numérique vhf Antenne parabolique AH-106* 10 GHz (800 (d)) Antenne parabolique AH-107* 10 GHz (450 (d)) AH-108* Antenne colinéaire 1,2 GHz

*Non disponible dans les pays européens jusqu'à présent en mars 2008.

9

## À PROPOS CE

**DÉCLARATION** СОМ **DE CONFORMITE** Nous Icom Inc. Japon **((()** 1-1-32, Kamiminami, Hirano-ku Osaka 547-0003, Japon Déclarons sous notre seule responsabilité que cet équipement est conforme aux exigences essentielles de la directive sur les équipements terminaux de radio et de télécommunications, 1999/5/CE, et que tout test essentiel applicable Düsseldorf 10 août 2007 Des mesures de suite ont été effectuées. Lieu et date de délivrance Type d'équipement : RÉPÉTEUR VOCAL UHF NUMÉRIQUE Icom (Europe) GmbH Rue Himmelgeister 100 D-40225 Dusseldorf Désignation de type : ID-RP4000V Nom du représentant autorisé Version (le cas échéant) : H.Ikegami Cette conformité est basée sur la conformité avec les normes harmonisées suivantes Directeur général normes, spécifications ou documents : i) EN 301 489-1 V1.4.1 (2002-08) ii) EN 301 489-15 V1.2.1 (2002-08) iii) EN 301 783 V1.1.1 (2000-09) iv) EN 60950-1 (2001) : A11:2004 v) Signature Icom Inc.

CE

Les versions de l'ID-RP4000V qui affichent le symbole « CE » sur le sceau du numéro de série sont conformes aux exigences essentielles de la directive européenne sur les terminaux de radio et de télécommunication 1999/5/CE.

Liste des codes	pays (	(ISO	3166-1)	
-----------------	--------	------	---------	--

	Pays	Codes		Pays	Codes
1 A	ıtriche	À	18 L	iechtenstein	LI
2 Be	lgique	ÊTRE	19 L	ituanie	LT
3 Bı	Ilgarie	BG	20 L	uxembourg	LU
4 Cr	oatie	HEURE	21 N	alte	MT
5 Re	publique tchèque CZ		22 P	ays-Bas	T-N-L
6 CI	iypre	CY	23 N	orvège	NON
7 Da	inemark	NSP	24 P	ologne	PL
8 Es	tonie	EE	25 P	ortugal	PT
9 Fi	nlande	FI	26 R	oumanie	RO
10Fr	ance	EN	27 S	lovaquie	Sask.
11 A	llemagne	DE	28 S	lovénie	SI
12 G	rèce	GR	29 E	spagne	ES
13 H	ongrie	HU	30 S	uède	SE
14 Is	lande	EST	31 S	uisse	Сн
15 Ir	ande	ever Losse	32 T	urquie	TR
16 It	alie	IL	33 R	oyaume-Uni Go	
17 L	ettonie	ВТ		-	a

Ce symbole d'avertissement indique que cet équipement fonctionne dans des bandes de fréquences non harmonisées et/ou peut être soumis à des conditions de licence dans le pays d'utilisation. Assurez-vous de vérifier que vous disposez de la bonne version de cette radio ou de la bonne programmation de cette radio, afin de vous conformer aux exigences de licence nationales.

### Count on us!

#11 (Europe)

<pays d'utilisation="" prévu=""></pays>					
	Œ۲	CZ		EE	
⊡TFI DEFR	DE	GER	ΗО	IE 🗖 IT	
	۵IJ	N	ND	PL⊡	
ET SIK	STET E	SD S	E 🗖		
		NO	CH∎	BG <b>□</b>	
	∎R				