

ASSISTANCE ET GARANTIE

PRYME Radio Products garantit ce produit contre les défauts de matériaux ou de fabrication pendant une période d'un an à compter de la date d'achat au détail. PRYME réparera ou remplacera une unité défectueuse, à sa discrétion, sans frais pour les pièces ou la main-d'œuvre.

La garantie limitée s'applique uniquement à l'acheteur d'origine et n'est valable que pour les consommateurs aux États-Unis et au Canada. Elle ne couvre pas les dommages ou les pannes causés par ou attribuables à des cas de force majeure, à un abus, une mauvaise utilisation, une utilisation inappropriée ou anormale, une installation défectueuse, un entretien inapproprié, la foudre ou d'autres incidents de tension excessive, ou toute altération ou réparation par une personne autre qu'un PRYME. centre de réparation autorisé. Elle ne couvre pas le remplacement des pièces consommables, les frais de transport ou les dommages en transit.

La réparation ou le remplacement selon les termes de cette garantie ne prolonge pas les termes de cette garantie. Cette garantie ne peut être modifiée que par un responsable de PRYME Radio Products, et uniquement par écrit. Si ce produit s'avérait défectueux au niveau de la fabrication ou des matériaux, les seuls recours du consommateur seront la réparation ou le remplacement tel que prévu par les termes de cette garantie. En aucun cas, PRYME Radio Products ne pourra être tenu responsable de toute perte ou dommage, direct, consécutif ou accessoire, résultant de l'utilisation ou de l'impossibilité d'utiliser ce produit. Certains États n'autorisent pas les limitations sur la durée d'une garantie implicite ou les exclusions ou limitations des dommages accessoires ou consécutifs, de sorte que les limitations ou exclusions ci-dessus peuvent ne pas s'appliquer à vous.

Cette garantie vous confère des droits légaux spécifiques. Vous pouvez également avoir d'autres droits, qui peuvent varier d'un État à l'autre.

Pour une assistance ou un service de garantie sur votre produit PRYME, contactez-nous au 1-800-666-2654 ou visitez-nous sur le Web à www.PRYME.com.

INFORMATIONS SUR LE COPYRIGHT ET LA MARQUE COMMERCIALE

© 2018 Produits Radio PRYME, Brea CA. Tous les droits sont réservés. PRYME® est une marque déposée de PRYME Radio Products. Tous les autres noms de produits ou de services sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.

911, rue Marine, Brea, Californie 92821
TÉLÉPHONE : 714.257.0300 TÉLÉCOPIÉ : 714.257.0600
SANS FRAIS : 800.666.2654
WWW.PRYME.COM

PRYME®

version 1.00 mai 2012

PRYME®

Trooper® SPM-2100

Microphone à haut-parleur à distance robuste

GUIDE DE L'UTILISATEUR POUR CÂBLE REMPLAÇABLE



PRYME® est une marque déposée de PRYME Radio Products, Brea, CA.

Tous les autres noms de produits ou de services sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.

© 2018 Produits Radio PRYME, Brea CA. Tous les droits sont réservés

Retrait et remplacement du câble du SPM-2100

OUTILS : Pour remplacer le câble du microphone, vous aurez besoin d'un petit tournevis à tête plate.

PREMIÈRE ÉTAPE : RETIREZ LE CÂBLE EXISTANT (SI NÉCESSAIRE)

Pour installer un nouveau câble de microphone, vous devez d'abord retirer tout câble de microphone actuellement installé sur votre microphone TROOPER de la série SPM-2100. Si aucun câble de micro n'est installé, passez à l'ÉTAPE DEUX à la page suivante.

1. Retirez la gaine de protection en caoutchouc qui recouvre le connecteur RJ45 au bas de la tête de microphone TROOPER. Pour ce faire, insérez un petit tournevis à tête plate sous la gaine en caoutchouc, entre la gaine et la tête du microphone.



2. En utilisant le tournevis comme levier, poussez la gaine hors de la tête du micro.



3. Une fois que la coque est dégagée de la tête du micro, poussez-la vers le bas du câble loin du microphone pour exposer le connecteur RJ45 (style combiné téléphonique).



4. Insérez le petit tournevis à tête plate sous la languette de verrouillage du connecteur RJ45 et poussez la languette vers le haut.



5. Une fois la languette relevée, le câble doit être "déverrouillé" du microphone. Tirez le câble hors de la tête du microphone. Le câble et la tête du microphone doivent maintenant être séparés l'un de l'autre.



DEUXIÈME ÉTAPE : FIXATION DU NOUVEAU CÂBLE

1. Insérez le connecteur RJ45 sur le nouveau câble du microphone dans la prise de la tête de microphone SPM-2100 TROOPER. La languette du connecteur RJ45 doit se trouver à l'arrière de la tête du microphone.



2. Poussez le connecteur RJ45 dans la prise jusqu'à ce que la languette "clique" et se verrouille en place.

3. Faites glisser la gaine de protection en caoutchouc sur le câble du microphone et sur la prise RJ45 de la tête de microphone SPM-2100 TROOPER jusqu'à ce qu'elle recouvre complètement la prise. Cette botte empêche la poussière, la saleté et l'humidité de pénétrer dans la prise RJ45 et le microphone ne doit pas être utilisé s'il n'est pas en place.

